

Programação de áudio 1/2/3

Guardar e reproduzir canais de rádio da Internet

1. Abrir o *Windows Media Player*, procurar e reproduzir os canais de rádio preferidos com o programa *Windows media player*. Para reproduzir os canais de rádio da Internet, premir os botões Programação de áudio 1~3 durante 3~4 segundos de modo a guardar o canal de rádio no botão de configuração de áudio.

Aviso: Os canais de rádio da Internet só são guardados quando utilizar oWindows Media Player.

2. Para activar os canais de rádio da Internet guardados, clique simplesmente nos botões de configuração de áudio.

Características do Messenger

1. Messenger: Se tiver dois ou mais programas messenger (programas de comunicação em tempo real) como o *Windows messenger*, *MSN messenger*, *Skype*, ou *ICQ* no seu computador, pode reprogramar o botão Messenger clicando no ícone *ErgoMedia* que se encontra na parte superior direita do ecrã.
2. Estado: Permite-lhe alterar para um estado diferente do messenger, através de um clique no ícone *ErgoMedia* que se encontra na parte superior direita do ecrã.
3. Câmara Web: Permite-lhe activar a função da câmara web para uma videoconferência através do programa Messenger.

Aviso: Certifique-se que a sua câmara web está instalada antes de utilizar esta função.