

聲音預設 1/2/3

儲存與播放網際網路廣播電台頻道

1. 開啟 *Windows Media Player*，然後使用 *Windows media player* 程式來播放您偏好的電台頻道。要播放網際網路電台頻道，請按下「聲音」預設 1~3 按鈕大約 3~4 秒鐘，以便將電台頻道儲存到聲音預設按鈕中。

警告：網際網路電台頻道只能在您使用 *Windows Media Player* 時儲存。

2. 要啟動儲存的網際網路電台頻道，只需輕鬆按下聲音預設按鈕即可。

Messenger 功能

1. Messenger：如果您的 PC 中擁有兩個以上如 *Windows messenger*、*MSN messenger*、*Skype* 或 *ICQ* 等傳訊程式，您可以按一下螢幕右下方的 *ErgoMedia* 圖示來重設 Messenger 按鈕。
2. 狀態：可以讓您按一下螢幕右下方的 *ErgoMedia* 圖示來變更為不同的 messenger 狀態。
3. 網路攝影機：可以讓您透過 Messenger 程式來針對視訊會議啟動網路攝影機功能。

警告：使用此功能之前，請確定已經安裝了網路攝影機裝置。