

Применение "горячих клавиш"

Существуют 19 программируемых "горячих клавиш"

Клавиша	Функция по умолчанию	Клавиша	Функция по умолчанию
	Навигация по просмотренным страницам в интернете		Уменьшение громкости звука
	Прекращение загрузки страницы интернета		Увеличение громкости звука
	Обновление документа/страницы интернета		Воспроизведение или приостановка воспроизведения CD/DVD
	Поиск по интернету/поиск файлов		Прекращение воспроизведения
	Открытие папки "Избранное"		Воспроизведение предыдущего трека
	Переход на домашнюю интернет-страницу/открытие интернет-браузера		Воспроизведение следующего трека
	Запуск приложения электронной почты		Запуск Лазерного проигрывателя
	Отключение/включение звука		Запуск Проводника
	Ждущий режим		Запуск Калькулятора

Замена батарей питания

Ваша мышь работает от 2 батарей питания AAA. При разряде батарей кнопка-"колесо" начинает подсвечиваться. Батареи необходимо будет заменить, иначе возможны сбои в работе мыши.

Ваша клавиатура работает от 3 батарей питания AA. При разряде батарей начинает светиться индикатор на корпусе клавиатуры. Батареи необходимо будет заменить.

Срок службы щелочных батарей беспроводной мыши - до 1,5 месяцев, клавиатуры - до 3 месяцев.

После замены батарей необходимо будет пройти процедуру идентификации заново.

Эксплуатация беспроводной мыши и клавиатуры

Для корректной работы устройств необходимо периодически очищать шарик мыши и прижимные ролики от пыли и грязи, очищать клавиши клавиатуры.

Оберегайте изделия от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделия. Беспроводная мышь, клавиатура и приемник сигнала не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы, не бросайте. При перевозке храните изделие в упаковке.

Внимание! Работа с устройствами ввода может повлечь за собой серьезные последствия, выраженные в заболеваниях запястий и пальцев. Поэтому постарайтесь следовать нашим советам:

1. Делайте частые перерывы в работе.
2. Избегайте однообразной работы. По возможности, работайте попеременно двумя руками.
3. Не напрягайте предплечья при работе, держите руки расслабленными. Для наибольшего комфорта Вы можете использовать специальные подставки для работы с "мышью", обеспечивающие минимальную нагрузку на плечи и запястья при работе.
4. Периодически разминайте пальцы и запястье руки.
5. При болях, онемении и покалывании в запястьях и пальцах обращайтесь к врачу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта.

Гарантия не распространяется на батареи питания, входящие в комплектацию.

Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Дата продажи _____ Продавец _____
(подпись продавца, штамп торгующей компании)

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет. _____
(подпись покупателя)

DEFENDER CKM 30210

Инструкция по эксплуатации

