

Усовершенствованный игровой манипулятор-геймпад Space Ranger

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Комплектация
3. Требования к системе
4. Устройство манипулятора
5. Установка
6. Что надо помнить при работе с манипулятором
7. Решение проблем и уход за манипулятором

1. ВВЕДЕНИЕ

Спасибо за покупку геймпада Space Ranger. Этот эргономичный стильный манипулятор предназначен для любых аркадных, стратегических и игр-стрелялок. Применение шины USB значительно расширяет функциональные возможности манипулятора.

ОСОБЕННОСТИ:

- 6 программируемых функциональных клавиш и 4 «быстрых» курка
- Удобная кнопка-манипулятор для быстрого и точного управления курсором по восьми направлениям
- USB Plug'n'Play -интерфейс
- Диск с драйвером и удобным для установки ПО

Руководство пользователя содержит всю необходимую информацию по инсталляции и основным моментам применения манипулятора.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В упаковке содержится:

- 2.1. Манипулятор – 1 шт.
- 2.2. Руководство пользователя – 1 шт.
- 2.3. CD-диск с ПО – 1 шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

- 3.1. IBM-совместимый компьютер: Pentium 133 МГц или выше.
- 3.2. USB-порт или хаб.
- 3.3. Операционная система: Windows 95osr/98/Me/2000.
- 3.4. CD-ROM дисковод.

4. УСТРОЙСТВО МАНИПУЛЯТОРА

Пожалуйста, внимательно рассмотрите Ваш манипулятор и запомните расположение и назначение каждого элемента управления.

- 4.1. Кнопка-манипулятор для быстрого и точного управления курсором по восьми направлениям.



- 4.2. 4 «быстрых» курка.
- 4.3. 6 функциональных клавиш.

5. УСТАНОВКА

Внимание! Вначале устанавливайте программное обеспечение, которое включает необходимый драйвер и Мастер настройки, и только после этого подключайте сам манипулятор к компьютеру.

5.1. Установка программного обеспечения.

5.1.1. Вставьте прилагаемый CD-диск в CD-ROM-дисковод, подождите несколько секунд, пока компьютер прочтет диск.

5.1.2. В случае автоматического запуска инсталляционной программы, находящейся на CD-диске, появится окно на экране монитора. Для установки драйвера и Мастера настройки следуйте инструкции, появившейся в окне. Если на экране появится вопрос о серийном номере ПО, введите его и продолжайте инсталляцию, щелкнув мышью на правую кнопку в окне инсталляционной программы.

Если автоматического запуска инсталляционной программы не произойдет, найдите в каталоге CD-диска с ПО файл «Setup.exe», запустите его двойным щелчком мыши и следуйте инструкции.

5.1.3. После окончания процесса инсталляции перезапустите компьютер.

Внимание! Для того чтобы проводить инсталляции в будущем, необходимо запомнить и сохранить серийный номер ПО.

5.2. Подключение манипулятора к компьютеру.

5.2.1. Включите питание компьютера.

5.2.2. После запуска операционной системы вставьте вилку USB-разъема манипулятора в гнездо USB-компьютера или хаба, следя за правильным расположением ключа вилки и розетки. Гнездо USB-компьютера обычно находится на задней стенке компьютера.

5.2.3. После подключения манипулятора появится сообщение «Найдено новое оборудование». Программное обеспечение манипулятора будет запущено.

5.2.4. Руководствуясь описанием конкретной игры, настройте манипулятор и приступайте к игре.

6. ЧТО НАДО ПОМНИТЬ ПРИ РАБОТЕ С МАНИПУЛЯТОРОМ

6.1. После установки программного обеспечения драйвера и Мастера настройки этот манипулятор может работать и без процедуры калибровки.

6.2. Мастер настройки запускается, как только Вы включите компьютер. Его иконка расположена на панели задач справа внизу, около часов. Для более подробного знакомства с Мастером настройки прочтите раздел справки, находящийся на CD-диске или в окне самого Мастера.

6.3. Нажимая на край кнопки-манипулятора в любом необходимом для игры направлении, очень легко и просто точно управлять курсором.

6.4. На переднем торце манипулятора находятся 4 кнопки-курка. Вы можете с помощью Мастера настройки запрограммировать эти кнопки, например на управление движением в третьем измерении (прыжки вверх в трехмерных играх) или для стрельбы очередью для каждого вида оружия отдельно.

6.5. Манипулятор имеет 6 независимых функциональных клавиш управления игрой. Вы можете с помощью Мастера настройки удобно запрограммировать их на выполнение различных манипуляций и действий, например с оружием.

6.6. Прилагаемое программное обеспечение, выполненное в виде Мастера настройки, позволяет настраивать и использовать геймпад даже в тех играх, в которых не предусмотрена поддержка игровых манипуляторов. Процедура настройки манипулятора подробно изложена в руководстве по программному обеспечению на CD-диске.

7. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ И УХОД ЗА МАНИПУЛЯТОРОМ

7.1. Если манипулятор, установленный на Вашем компьютере не работает, проверьте, установлен ли он как «Джойстик 1» или нет. Для этого надо открыть закладку «Дополнительно» в окне «Игровые манипуляторы» Контрольной панели. Если к Вашему компьютеру присоединен только один манипулятор, то он обязательно должен работать как «Джойстик 1». Если Ваш манипулятор не установлен как «Джойстик 1», удалите его, как и другие установленные манипуляторы из окна «Игровые устройства», и повторите процедуру инсталляции, проверки, как описано выше.

7.2. Если в конкретной игре некоторые кнопки манипулятора не работают, проверьте настройки игры.

7.3. Назначение функциональных клавиш манипулятора в играх различное, с помощью настроек конкретной игры Вы можете пере назначить их по своему желанию или как указано в инструкции к игре.

7.4. Если игра (особенно это относится к старым играм) поддерживает манипулятор без настроек, отключите Мастер настройки.

7.5. Ваш манипулятор практически не нуждается в уходе. Появившиеся загрязнения удаляйте периодически чистой мягкой тряпочкой. Не применяйте абразивные чистящие средства, жидкие средства и аэрозоли. Любая жидкость, попавшая вовнутрь, может привести к необратимым последствиям.

Продукция торговой марки SVEN постоянно совершенствуется, поэтому возможно незначительное расхождение информации, данной в руководстве, с реальным устройством манипулятора.