## **SHARP**<sub>®</sub>

## модель SF-2540

#### ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ КОПИРОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Стр.
• ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ	6
• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	23
• НЕИСПРАВНОСТИ?	
• ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	
• ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОПИРА	



В некоторых регионах положения переключателя "Power" обозначены "I" и " ()" вместо "ON" и "OFF". Символ " ()" означает, что при нахождении переключателя "Power" в данной позиции копир отключен неполностью и находится в режиме ожидания "Stand-by".

Если маркировка Вашего копира соответствует вышеуказанной, то символ "I" соответствует "ON" (Включено), а " 🖞 " - "OFF" (Выключено).

ВНИМАНИЕ:

Для полного выключения копира необходимо отключить его от сети.

Копир необходимо располагать поблизости от сетевой розетки, доступ к которой должен быть свободным.

#### ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ



**A746** 

#### ЗЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ КОПИРОВАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МОДЕЛЬ SF-2540 ШАРП

Сертифтцирован Компанией РОСТЕСТ - МОСКВА Официальным представителем ГОССТАНДАРТА России

Модель SF-2540 ШАРП	по безопасности - ГОСТ Р 50377-92,	
соответствует требованиям	FOCT 12.2.007.0-85	
нормативных документов:	по ЭМС - ГОСТ 23511-79	
	FOCT P 50033-92	
	FOCT P 50033-92	

#### ВНИМАНИЕ!

Благодарим Вас за приобретение копировального аппарата фирмы SHARP. Прежде, чем Вы начнете работать, пожалуйста, прочтите следующие рекомендации:

#### 1. Что такое техническое обслуживание?

Дла того, чтобы всегда получать хорошие копии, аппарат требует соответствующего обслуживания квалифицированным сервисным инженером. Для чего нужно техническое обслуживание? Оптический барабан, проявитель и другие установленные в аппарате части имеют собственные сроки службы и должны быть заменены новыми по достижении конца жизненного цикла. Кроме того, если Вы делаете копии длительное время, некоторые детали аппарата изнашиваются и внутри может накапливаться пыль. Поэтому аппарат нуждается в профилактическом обслуживании, в процессе которого специалист по сервису заменяет части или проверяет, регулирует и очищает аппарат, что позволит изготовлять хорошие копии стабильного качества. Цикл обслуживания является различным дла разных моделей копировальных аппаратов.

#### 2. Система обслуживания и регистрация покупки

Пожалуйста, тщательно расспросите Вашего дилера о системе обслуживания и об условиях гарантии, которая распространяется на Вас, а также спросите о местонахождении ближайшего к Вам сервисного центра. Для того, чтобы Вам было просто сообщить данные об аппарате в случае появления неисправности, пожалуйста, сохраняйте талон регистрации покупки, который просите обязательно заполнить при получении аппарата.

## СОДЕРЖАНИЕ

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

			1 -
•	ВВЕДЕНИЕ	2	Q
•	О ПОЛЬЗОВАНИИ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ	2	
•	ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОПИРА	3	
•	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3	
•	ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОПИРА	4	
	Энергосберегающие режимы	4	
•	ФУНКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ"	5	
			4 4

#### ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ

•	АУДИТОРСКИЙ УЧЕТ 6	
•	СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОПИРОВАНИЯ7	
	Одностороннее копирование 7	Ē
	Двустороннее копирование с использованием модуля дупликатора	
•	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОТКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ (специальные виды бумаг) 10	Ì
	Изготовление двусторонних копий с помощью лотка для подачи вручную 11	
•	УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ/МАСШТАБИРОВАНИЕ	
•	КОПИРОВАНИЕ С РАЗВОРОТА СТРАНИЦ	Ś
•	СТИРАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 15	
•	СМЕЩЕНИЕ ПОЛЕЙ СТРАНИЦ	
•	СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ	
•	ПРЕРЫВАНИЕ ПРОЦЕССА КОПИРОВАНИЯ	

#### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
•	БУМАГА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОПИЙ	ĝ		
	Типы и размеры копировальных бумаг	ΗĒ		
	Загрузка бумаги	Ē		
•	<b>ДОБАВКА ТОНЕРА</b>	ATE		
•	ЗАМЕНА КОЛЛЕКТОРА С ИСПОЛЬЗОВАННЫМ ТОНЕРОМ 28	РŊ		
•	ХРАНЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	AIP		

#### ΗΕИСПРАВНОСТИ?

				1
•	ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕГО ЛИСТА	30	CI	í
•	ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТА	36	PAB	
			1	į

#### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ	글洝
• ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ	рис
• АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ С ПЕРЕВОРОТОМ (SF-A58) 49	ПОЦ
• СОРТИРОВЩИК НА 20 ЯЧЕЕК (SF-S15)/	С С П П П П П П
СОРТИРОВЩИК НА 20 ЯЧЕЕК СО СТЕПЛЕРОМ (SF-S56)	
• СТОЙКА/УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ НА 3000 ЛИСТОВ (SF-D23)/	HŇ FE
СТОЙКА/УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ НА 500 ЛИСТОВ (SF-D24) 71	
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОПИРА	

остиз

1

## введение

Модель копира SF-2540 разработана с целью обеспечить высокую производительность работы в сочетании с разнообразными дополнительными возможностями.

Среди данных полезных возможностей и функций назовем копирование с разворота, стирание изображения на копии, смещение полей и встроенный блок аудитора. Копир может быть оборудован дополнительным автоматическим устройством подачи оригиналов с возможностью их переворота (RADF) и дополнительным устройством подачи бумаги емкостью 3000 листов. Возможно также подключение к нему сортировщика или сортировщика со степлером для получения подобранных и сшитых многостраничных копий.

При разработке SF-2540 особое внимание уделялось легкости пользования копиром. Панель управления с простым для понимания расположением кнопок и особая функция ИНФОРМАЦИЯ облегчают пользователю работу в большинстве операций с копиром. Однако, для того, чтобы использовать возможности копира с максимальной эффективностью, рекомендуем Вам прежде всего прочитать настоящее Руководство и ознакомиться со всеми функциональными возможностями данной модели.

## О ПОЛЬЗОВАНИИ НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ

для пользователей, так и для операторов копировального устройства.

#### Для пользователей

Пользователям рекомендуем ознакомиться с разделами Руководства "ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ" и "ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ", в которых дано описание всех возможностей и функций копира SF-2540. В дальнейшем Вы можете обращаться к руководству с тем, чтобы более подробно ознакомиться с теми возможностями копира, которые обычно используете.

#### Для операторов копира

Просим Вас внимательно прочитать все разделы Руководства для того, чтобы познакомиться со всеми особенностями и функциональными возможностями копира SF-2540. В тексте Руководства все материалы, предназначенные для Операторов, снабжены пометкой: **\*** ОПЕРАТОР КОПИРА.

Особое внимание обратите на эти описания, а также на материалы разделов "РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ", "НЕИСПРАВНОСТИ?", ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ" и "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ"; это поможет Вам добиться стабильной и эффективной работы копира. Раздел "ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОПИРА" написан специально для Вас. Он содержит программы и инструкции по программированию, позволяющие обеспечить наиболее полезные для Вашей компании результаты от использования функций данной модели копировального устройства.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОПИРА

Для обеспечения безопасной и правильной работы копира при первичной установке или повторной установке после перемещения копира обратите внимание на следующее.

- 1. Для удобства подключения копира к сети его необходимо установить в непосредственной близости от сетевой розетки.
- 2. Убедитесь в соответствии характеристик сети номинальным значениям копира и в наличии заземления розетки.
  - Информацияю относительно требований к источнику питания смотрите на именной табличке, расположенной с правой стороны в углу на днище копира.
- 3. Не устанавливайте копир:
  - в сырых или влажных помещениях;
  - в местах, доступных прямому воздействию солнечных лучей;
  - в сильно запыленных помещениях;
  - в непроветриваемых помещениях;
  - в местах, подверженных резкому изменению температуры или влажности (например, рядом с кондиционером или нагревательным прибором).
- 4. Установите копир на устойчивой поверхности, находящейся на определенной высоте над уровнем пола.
- Расстояние от копира до любой из примыкающих поверхностей должно быть не менее указанных на рисунке значений для того, чтобы обеспечить удобство сервисного обслуживания и достаточный уровень вентиляции.



## 

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не касайтесь поверхности фотопроводящего барабана рукой. Царапины и грязь на его поверхности приведут к значительному ухудшению качества копий.
- Проявляйте осторожность при контакте с секцией закрепления тонера, так как она может нагреваться до высокой температуры.
- 3. Дополнительная стойка/устройство подачи бумаги на 3000 листов или стойка устройство подачи на 500 листов оснащены корректорами установки.

При перемещении аппарата вместе со стойкой/устройством подачи бумаги на 3000 листов или со стойкой/устройством подачи бумаги на 500 листов обязательно поднимите корректоры установки. После перемещения копира опустите регуляторы так, чтобы они касались поверхности, фиксируя его на месте.



## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОПИРА



Выключатель расположен на левой боковой панели копира. После его переключения в положение "ON" на дисплее появится сообщение "WARMING UP. PLEASE WAIT." (Подождите, Идет Прогрев Копира). Прогрев копира длится около 100 секунд. Как только копир будет готов к работе, на дисплее появится новая надпись "READY TO COPY." (Готов к Работе) и загорится индикатор внутри кнопки START, указывая на возможность начать процесс копирования.

Если копир запрограммирован на работу в аудиторском режиме, то после прогрева на дисплее появится сообщение "ENTER YOUR ACCOUNT NUMBER. ----" (Введите Ваш Учетный Код). После ввода кодового числа надпись на дисплее изменится на "READY TO COPY." (Готов к Работе) и загорится индикатор внутри кнопки START.

#### Энергосберегающие режимы

Для уменьшения потребления электроэнергии в целях снижения эксплуатационных расходов и экономии природных ресурсов (что является определенным вкладом в борьбу с загрязнением окружающей среды) в копире предусмотрены два энергосберегающих режима - Режим предварительного прогрева и Режим автоматического отключения.

#### **★** ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОПИРА

При изготовлении копира на заводе время переключения в режим предварительного прогрева запрограммировано на интервал в 15 минут, а время переключения в режим автоматического отключения на 60 минут. Данные установки могут быть изменены в соответствии с описанием в разделе "Руководство для оператора копира". Советуем Вам устанавливать интервалы, руководствуясь рабочим графиком текущего режима использования копира в офисе.

#### Режим автоматического отключения

При активизации данного режима автоматическое отключение копира произойдет после истечения установленного интервала времени, если после завершения предыдущей работы или включения копира с ним не производилась какая-либо операция. При этом переключатель автоматически будет установлен в позицию "OFF" (ВЫКЛ.).

Для включения питания нужно просто установить переключатель в позицию "ON" (ВКЛ.).

★ ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОПИРА См. стр. 87 относительно установки интервала времени для переключения копира в режим автоматического отключения. См. стр. 96 относительно активизации или отмены данного режима.

#### Режим предварительного прогрева

Переключение в данный режим произойдет после истечения установленного интервала времени, если после завершения предыдущей работы или включения копира с ним не производилась какая-либо операция.

При этом на дисплее появится сообщение "PREHEAT MODE. PRESS ANY KEY ON THE OPERATION PANEL TO RESTORE THE COPIER TO "READY TO COPY"." (Режим Предварительного Прогрева. Нажмите На Любую Кнопку На Панели Управления Для Возврата Копира В Режим Готовности К Работе).

В данных условиях в секции термозакрепления поддерживается более низкая температура, что, в свою очередь, обуславливает экономию электроэнергии. Однако уровень температуры достаточен для того, чтобы после нажатия на любую из кнопок копир был готов к работе в течение приблизительно 30 секунд.

Для проведения копирования из данного режима произведите все необходимые установки и нажмите на кнопку START (CTAPT) как в случае обычной операции изготовления копий.

★ ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОПИРА См. стр. 91 для более подробных сведений об установке режима предварительного прогрева.

## Функция "Информация

## ФУНКЦИЯ "ИНФОРМАЦИЯ"

Данная функция дает возможность пользователю получить справку по различным особенностям и функциональным возможностям копира. Переключение в информационный режим возможно во время нахождения копира в режиме подготовки к работе "Standby".

В конце информационного сообщения может появиться индикатор ( ->>>), указывая на продолжение информации, которое может быть получено при нажатии на кнопку SCROLL DISPLAY.



## АУДИТОРСКИЙ УЧЕТ

Если копир запрограммирован для работы в режиме аудиторского учета, то начать работу на нем возможно только после ввода 5значного кодового числа.

★ ОПЕРАТОР КОПИРА Об установке режима аудиторского учета смотрите стр. 82.

Аудиторский учет



На дисплее появится начальное сообщение:

ENTER YOUR	ACCOUNT NUMBER.	
(Введите Ва	аше Кодовое Число	)

- При помощи 10-кнопочной клавиатуры введите Ваш код.
- По мере ввода каждая из черточек будет поочередно заменяться на звездочку.

Если введено предельное количество копий для данного пользователя (Программа оператора Р16), то после введения кода появится следующее сообщение:

АССОUNT STATUS: COPIES MADE 000,000 COPIES REMAINING 000,000 (По Данному Счету: Изготовлено Копий 000,000 Осталось До Лимита 000,000)

• Данное сообщение будет высвечиваться в течение нескольких секунд, после чего появится следующая информация:

```
READY TO COPY.
WHEN COPYING IS FINISHED, PRESS THE
AUDIT CLEAR KEY.
(Копир Готов К Работе
По Завершении Работы Нажмите На Кнопку
Сброса Учетных Данных)
```

• В режиме прерывания процесса копирования (Смотрите стр. 22) вместо вышеуказанного сообщения появится следующее:

```
READY TO COPY.
WHEN COPYING IS FINISHED, PRESS THE
INTERRUPT KEY.
(Копир Готов К Работе
После Завершения Работы Нажмите
На Кнопку Прерывания)
```

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Если введен неправильный код, на дисплее останется надпись "ENTER YOUR ACCOUNT NUMBER. ----" (Введите Ваше Кодовое Число ----), означающее ошибочность Ваших действий.

При установке программы оператора Р18:

Если неправильный код введен три раза подряд, дальнейшие попытки не будут возможны в течение минуты, после чего появится сообщение:

PLEASE SEE YOUR KEY OPERATOR FOR ASSISTANCE. (Пожалуйста Обратитесь К Оператору Для Оказания Помощи)

## СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОПИРОВАНИЯ

Для получения копий с одностраничных или сшитых оригиналов используйте стекло оригиналодержателя. Если установлено устройство для автоматической подачи оригиналов с переворотом (RADF), то оригиналы, состоящие из нескольких страниц, могут копироваться в автоматическом режиме. См. стр. 49.

• Изображение на копии может отсутствовать по верхнему и боковым краям (на ширину до 4-х мм).

#### Одностороннее копирование



Откройте крышку оригиналодержателя и поместите оригиналы на стекло лицевой стороной вниз, выравнивая по центрирующей шкале размеров.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Не распологайте предметы под детектором формата оригинала, так как они могут повредить его.



Закройте крышку оригиналодержателя.

 Формат оригинала будет детектирован и указан на информационном дисплее.





## Нажмите на кнопку выбора лотка TRAY SELECT для выбора нужного лотка с бумагой.

- РБумага соответствующая формату оригинала выбирается автоматически, когда включена функция автоматического выбора бумаги. Для копирования на бумагу другого формата нажмите кнопку TRAY SELECT.
- Функция автоматического выбора бумаги может быть отключена с использованием кнопки программы оператора. Если данная функция будет отключена используйте кнопку TRAY SELECT для выбора желаемого лотка с бумагой.
- ★ ОПЕРАТОР КОПИРА Об отключении автоматического выбора бумаги смотрите стр. 93.

#### Отрегулируйте насыщенность копии.

- В данной модели копира по выбору могут использоваться три режима экспонирования - AUTO. (Автоматический), MANUAL (Ручной) и РНОТО (Фото).
- Режим автоматического экспонирования является частью стандартной программы для настоящего копира. В этом режиме характеристики оригиналов "считываются" системой экспонирования и регулировка производится автоматически. Контраст копии оптимизируется путем снижения степени окрашивания или затенения фона.
- ★ ОПЕРАТОР КОПИРА О регулировке уровня автоматического экспонирования смотрите стр. 87.

Стандартные операции копирования



START

 При ручном регулировании нажмите на кнопку EXPOSURE для выбора ручного режима MANUAL и произведите необходимую операцию при помощи кнопок уменьшения (LIGHT) и увеличения (DARK) насыщенности.

 Если оригиналом является фотография, выберите режим РНОТО и затем произведите необходимую регулировку при помощи кнопок уменьшения (LIGHT) и увеличения (DARK) насыщенности.

## **5** Укажите количество изготавливаемых копий при помощи 10-кнопочной клавиатуры.

- Количество копий будет указано на дисплее количества копий.
- Если аппарат находится в режиме программы начальной установки, т.е. когда на дисплее указано - "0", будет получена только одна копия.
- В случае ошибочного ввода данных, сбросьте введенную программу при помощи кнопки сброса (С)).

6 Нажмите кнопку копирования START.

- Показания на дисплее будут уменьшаться на единицу с каждой полученной копией.
- Прекратить копирование можно при помощи кнопки полного сброса CLEAR ALL ( <u>CA</u>). Копир прекратит дальнейшую работу и на дисплее количества копий вновь установится значение "0".
- Для повторения данной программы копирования для следующего оригинала просто замените оригинал и нажмите на кнопку копирования START.

#### Двустороннее копирование с использованием модуля дупликатора

Двусторонние копии могут быть получены при установке дополнительного модуля дупликатора нажатием на кнопку ORIGINAL TO COPY.



 ТДля отмены режима двустороннего копирования нажимайте на кнопку ORIGINAL TO COPY до тех пор, пока все индикаторы секции ORIGINAL TO COPY не погаснут.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОТКА ДЛЯ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ (специальные виды бумаг)

Лоток для подачи вручную используется при копировании на прозрачную пленку, наклейки, кальку и прочие виды специальных материалов. На лотке помещается до 50 листов стандартной копировальной бумаги.

Автоматическое двустороннее копирование невозможно при использовании бумаги нестандартных форматов. Если выбран режим дуплицирования и подается вручную бумага нестандартного формата, то после нажатия на кнопку START копир автоматически выберет соответствующий режим одностороннего копирования. (Автоматический режим двустороннего копирования возможен только при установке дополнительного модуля дупликатора.)



Разместите оригинал на стекле оригиналодержателя и

## Отрегулируйте положение направляющих устройства по

• Не забудьте дополнительно выдвинуть лоток на большую длину

## Поместите бумагу в лоток устройства, ориентируя ее в

- Прозрачная пленка, наклейки, калька и специальные виды бумаг
- В лоток можно поместить до 50 листов стандартной
- Для автоматического двустороннего копирования на бумаге формата А5 (при установке модуля дупликатора) боковые направляющие лотка должны быть ориентированы вдоль более
- Листы бумаги формата А6 должны подаваться узкой стороной в паз приемного устройства, при этом подача осуществляется
- При добавлении бумаги в лоток вначале извлеките из него оставшуюся бумагу, добавьте к ней новую порцию и

Выбор лотка устройства ручной подачи осуществляется при помощи кнопки выбора лотка TRAY SELECT.

При использовании для копирования специальных видов бумаг на дисплее количества копий должна быть установлена цифра "0". Иная цифра устанавливается только при работе со стандартной копировальной

#### Изготовление двусторонних копий с помощью лотка для подачи вручную

Двусторонние копии могут быть получены при использовании лотка для подачи вручную.



Первый оригинал поместите лицевой стороной вниз на стекло оригиналодержателя и изготовьте с него копию.

 Лицевая сторона копии может быть получена при использовании любого из лотков подачи бумаги.



#### 2 Замените первый оригинал на второй и закройте крышку оригиналодержателя.

• Убедитесь в том, что второй оригинал ориентирован в том же направлении, что и первый.



- **3** Переверните полученную копию первого оригинала не меняя ориентации верхнего и нижнего края и поместите ее на лоток подачи вручную.
  - При копировании на оборотную сторону копии должны подаваться полистно.



Выбор лотка устройства ручной подачи осуществляется при помощи кнопки выбора лотка TRAY SELECT.

Нажмите на кнопку START.

## УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ/МАСШТАБИРОВАНИЕ

Масштабы уменьшения и увеличения могут быть выбраны либо автоматическис помощью кнопки AUTO IMAGE либо вручную с помощью кнопки уменьшения (), с помощью кнопки увеличения () или с помощью кнопок масштабирования ZOOM. Функция масштабирования позволяет выбрать точный масштаб копирования от 50% до 200% с шагом в 1%.

★ ОПЕРАТОР КОПИРА Может быть установлено одно дополнительное фиксированное значение для уменьшения или для увеличения масштаба. См. стр. 88.

#### Автоматически

закройте крышку.

Поместите оригинал на стекло оригиналодержателя и

• Размеры оригинала будут считаны и появятся на информационном дисплее.

## **2** При помощи кнопки TRAY SELECT выберите лоток с бумагой нужного формата.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная функция не может быть использована, если формат оригинала или бумаги не являются стандартными.



DARK

LIGHT

e

TRAY SELECT



#### Нажмите на кнопку AUTO IMAGE.

- Оптимальное для выбранного формата бумаги значение масштаба уменьшения или увеличения будет установлено автоматически.
- Если размеры и ориентация оригинала не соответствуют стандартному масштабу уменьшения/увеличения для формата бумаги выбранного лотка, то на дисплее появится следующее сообщение о расположении оригинала:



Введите желаемое число копий.

#### Нажмите на кнопку START.

 Для отмены режима автоматического изменения масштаба нажмите на кнопку 100%.

COPY RATIO

100%

EXPOSURE

EXPOSURE

AUTO MANUAL PHOTO AUTO











#### Вручную

Поместите оригинал на стекло оригиналодержателя и закройте крышку.

- При помощи кнопки уменьшения ( ), увеличения ( ), или масштабирования ZOOM установите необходимый масштаб копирования.
  - А. Фиксированные масштабы уменьшения: 86%, 81%, 70% и 50%.
  - В. Фиксированные масштабы увеличения: 115%, 122%, 141% и 200%.
  - С. Произвольная установка масштаба: Может быть установлен любой масштаб изготовления копии в интервале от 50% до 200% с шагом в 1%.
  - Нажатием на кнопку уменьшения ( ) или увеличения ( ) установите ближайшее к требуемому значение масштаба а затем, уменьшая его с помощью кнопки ) или увеличивая с помощью кнопки ), добейтесь нужного результата.
  - Для быстрого изменения масштаба нажмите и удерживайте кнопку или Однако, процесс прекратится по достижении фиксированного значения. Чтобы продолжить его дальше, отпустите кнопку и нажмите на нее вновь.
  - D. Масштаб 1:1 : Нажатием на кнопку 100% масштаб копирования вновь устанавливается на уровень 100%.

#### Убедитесь, что выбран нужный лоток.

- Если включен режим AUTO PAPER SELECT, то надлежащий формат копировальной бумаги будет выбираться автоматически на основе формата оригинала и выбранного масштаба копирования.
- Если лоток для автоматической подачи бумаги нужного формата не установлен, воспользуйтесь лотком для подачи вручную, выбрав его при помощи кнопки TRAY SELECT.

Введите значение нужного количества копий.



Δ

Нажмите на кнопку START.

## КОПИРОВАНИЕ С РАЗВОРОТА СТРАНИЦ



Операция копирования с разворота DUAL PAGE COPY позволяет получить раздельные копии с двух оригиналов, расположенных встык на стекле оригиналодержателя. Она особенно полезна при копировании с книг или иных сшитых документов и может применяться одновременно с операцией смещения полей по краю страницы MARGIN SHIFT. При установленном модуле дупликатора данная функция может быть использована и при изготовлении двусторонних копий.



## СТИРАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Данная модель копира может работать в режиме стирания изображения по краю страницы, а также в режиме стирания по центру, между развернутыми страницами.

- Стирание по краю дает возможность избежать затенений по краям копии, причиной которых является объемистость оригинала или толщина материала одностраничного оригинала.
- Стирание по центру помогает избавиться от полосы на копии, образующейся между страницами при нахождении на стекле разворота сшитого документа.
- ★ ОПЕРАТОР КОПИРА Могут быть установлены различные параметры по ширине стираемого изображения в обоих режимах. См. стр. 89. Начальное значение параметров также может быть изменено. См. стр. 91.





#### Поместите оригинал на стекло оригиналодержателя лицевой стороной вниз и закройте крышку.

 Если установлен дополнительный модуль устройства для подачи оригиналов с переворотом, то оригинал поместите на этом устройстве лицевой стороной вверх.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

При использовании модуля автоматической подачи оригиналов параметры стираемых площадей будут изменяться в зависимости от масштаба копирования. При копирования с оригинала, находящегося на стекле оригиналодержателя, этот показатель остается постоянным.



#### Нажмите на кнопку ERASE.

• На дисплее в течение нескольких секунд будет высвечиваться сообщение.



- В зависимости установленных с помощью программы оператора Р43 параметров высветится "EDGE ERASE", "CENTRE ERASE" или оба индикатора одновременно.
- Вслед за этим появится следующее сообщение:



Стирание изображения



- Если Вы хотите изменить режим стирания, нажмите на кнопку SCROLL DISPLAY.
  - На дисплее появится следующее сообщение:



 Если режим стирания изображения используется вместе с режимом смещения поля страницы, на дисплее появится информация по выбору данных режимов. Для выбора режима стирания ERASE нажмите на кнопку 2 клавиатуры.





 Если после выбора режима Вы повторно нажмете на кнопку ERASE, то произойдет переключение режима стирания на параметры начальной программы.



## **5** Введите все прочие необходимые параметры процесса копирования и нажмите на кнопку START.

- Режим стирания ERASE может быть активизирован только при использовании бумаги стандартного формата.
- При использовании оригиналодержателя стираемая площадь является попросту определенной и указанной частью площади листа копировальной бумаги. Если оригинал будет сдвинут, то та его часть, которая попадает в зону стираемой поверхности, может также сместиться.

Если применяется дополнительный модуль подачи оригиналов, оригинал всегда будет попадать на ту же позицию на стекле оригиналодержателя, при этом стираемая поверхность будет фиксированной.

## СМЕЩЕНИЕ ПОЛЕЙ СТРАНИЦ

После установки данной функции при изготовлении односторонней копии производится автоматический сдвиг текста и иллюстраций вправо. Если при помощи дополнительного модуля дупликатора изготавливаются двусторонние копии, изображение на лицевой стороне копии сдвигается вправо, а на обратной - влево. Направление перемещения изображений может быть изменено способом, описание которого приводится ниже, в пп. 3 - 5 настоящего раздела.

- Стандартная величина сдвига составляет 9 мм, однако эта величина может быть запрограммирована на 0 мм, 3 мм, 6 мм, 12 мм или 15 мм по желанию пользователя.
- ★ ОПЕРАТОР КОПИРА Базовая величина сдвига может быть изменена на 0, 3, 6, 9, 12 или 15 мм. См. стр. 89. Изменение направления сдвига может быть отменено. См. стр. 91.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Лицевая и оборотная сторона копии в сообщениях на дисплее носят название, соответственно "SIDE 1" и "SIDE 2".



Дополнительное поле



## Поместите оригинал лицевой стороной вниз на стекло оригиналодержателя и закройте крышку.

 Если установлен дополнительный модуль устройства для подачи оригиналов с переворотом, то оригинал поместите на этом устройстве лицевой стороной вверх.



#### Нажмите на кнопку смещения поля MARGIN SHIFT.

На дисплее в течение нескольких секунд будет высвечиваться сообщение:



- При установке дополнительного модуля дупликатора и выборе режима двустороннего копирования на дисплее будет указано смещение поля и для обратной стороны копии.
- Затем на смену данному сообщению появится следующее:





## Если Вы хотите изменить величину смещения и/или его направление, нажмите на кнопку SCROLL DISPLAY.

• Появится следующее сообщение:



- Если режим стирания изображения используется вместе с режимом смещения поля страницы, на дисплее появится информация по выбору данных режимов. Для выбора режима стирания ERASE нажмите на кнопку 1 клавиатуры.
- При установке дополнительного модуля дупликатора и выборе режима двустороннего копирования на дисплее будет указан перечень смещений поля и для обратной стороны копии.



## Выберите при помощи клавиатуры нужную величину смещения поля.

- Выберите величину смещения поля для лицевой стороны копии. Затем, если копир укомплектован дополнительным модулем дупликатора и необходимо получить двустороннюю копию, выберите величину смещения для оборотной стороны. Выбранное значение смещения будет отмечено на дисплее.
- Для исправления ошибочного ввода используйте кнопку SCROLL DISPLAY.
- После выбора величины смещения поля и активизации функции изменения направления сдвига с помощью программы оператора Р42 на дисплее появится сообщение:





## СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ

Наиболее часто используемые виды рабочих программ могут быть сохранены в одном из девяти регистров памяти копира. Удобство этой особенности копира заключается в возможности моментальной установки режима копирования, устраняющей необходимость длительной ручной настройки каждого из параметров данной работы.

- Установки для следующих функций могут быть сохранены в рабочей памяти: режим получения копии оригинала, уменьшение/увеличение/масштабирование, автоизображение, копирование одинакового формата, регулировки экспонирования, стирание, сдвиг поля, двустороннее копирование, изготовление обложек (только при установке дополнительного реверсивного автоматического устройства подачи), выбор лотка и режим сортировки или сортировки со скреплением (только при установке дополнительного сотрировщика или сортировщика со степлером).
- ★ ОПЕРАТОР КОПИРА Возможность замены/отмены хранящихся в памяти программ может быть исключена. См. стр. 94.

Операция по сохранению в памяти рабочих программ



ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ



Сохранение в памяти рабочих программ

## ПРЕРЫВАНИЕ ПРОЦЕССА КОПИРОВАНИЯ

Данная функция предоставляет возможность временно прервать изготовление большого тиража копий для промежуточного срочного копирования с другого оригинала.

- Во время промежуточной операции могут быть выбраны следующие новые составляющие программы: маштаб, регулирование экспонирования, копирование с разворота, стирание изображений по краям и по центру копии и смещение полей на копии.
- Выбор копирования с дупликатором, вида сортировки и группирования копий, их скрепления, а также вставки в обложку для промежуточной операции исключен. Кроме того невозможен вызов программы из памяти копира.
- Активизация данной функции невозможна при копировании с использованием модуля дупликатора, при режиме копирования обложки, а также при использовании счетчика карточек (SF-EA11) или аудитора (SF-EA12), если копир запрограммирован на режим аудиторского учета.

# ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОПИЙ



## Нажмите на кнопку прерывания процесса копирования INTERRUPT.

- Если в копире установлено и при текущей операции используется дополнительное устройство автоматической подачи оригиналов, то остановка копира произойдет не ранее, чем завершится копирование всех оригиналов, находящихся в лотке данного устройства.
- Если копир был запрограммирован на режим аудиторского учета, то на дисплее появится сообщение о необходимости ввода кодового числа. Введите Ваш код при помощи кнопочной клавиатуры. Число копий, полученных при проведении промежуточной операции, будет занесено в данные об общем количестве изготовленных Вами копий.
- После остановки копира замените оригинал, находящийся на стекле оригиналодержателя на оригинал промежуточной операции. Закройте крышку оригиналодержателя.
  - Если используется дополнительное устройство для подачи оригиналов, то новые оригиналы поместите на лоток RADF лицевой стороной вверх.
- Выберите необходимые для промежуточной операции параметры функций копира.



4

Нажмите на кнопку START.



После завершения промежуточного копирования повторно нажмите на кнопку INTERRUPT для отмены новых данных и удалите оригиналы, использованные для этой операции.

• В копире полностью восстановятся все функции, используемые перед нажатием на кнопку INTERRUPT.

Установите вновь оригиналы, копирование с которых производилось перед проведением срочной работы, и нажмите на кнопку START для завершения прерванной операции.

## БУМАГА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОПИЙ

#### Типы и размеры копировальных бумаг

#### СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ БУМАГ

 Автоматическая подача из секций и лотка для подачи вручную (до 50 листов)



\* Бумага формата А5 может подаваться из нижней секции с установкой дополнительной кассеты или из лотка для подачи вручную.

• Лоток для подачи вручную (полистная подача)



\* Формат А4 является максимальным для бумаг весом от 104 до 128 г/м<sup>2</sup>.

#### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ БУМАГ

Бумага данных видов подается полистно вручную через устройство ручной подачи. См. стр. 10.

Прозрачная пленка



Калька

#### Загрузка бумаги

При отсутствии в выбранной секции бумаги на дисплее появится сообщение "OPEN TRAY [] AND ADD PAPER." (Откройте Лоток [] и Добавьте Бумагу).

Если выбранная секция (лоток) не установлена или неправильно установлена, загорится надпись "РОЗЕ РАРЕК TRAY [] INTO THE MACHINE UNTIL IT LATCHES." (Вдвиньте Лоток [] Внутрь Копира До Его Полной Фиксации). Установите секцию или плотно вдвиньте ее до упора.

Для достижения оптимальных результатов используйте только сорта бумаги, рекомендованные специалистами фирмы SHARP.

Формат бумаги для емкости в 500 листов устанавливается при покупке копира по Вашему желанию сервисными специалистами, уполномоченными фирмой SHARP. При возникновении необходимости изменения настройки форматов обратитесь в Сервисный Центр, уполномоченный фирмой SHARP.

Устройство подачи бумаги на 500 листов может быть отрегулировано для следующих форматов бумаги: A4, A4R, B4, A3 и 8-1/2 дюйма х 11 дюймов.

Нижняя секция может регулироваться на нужный формат самим пользователем.

Секция для бумаги на 500 листов

## Осторожно приподнимите и вытащите наружу лоток секции. Распушите пачку бумаги и поместите ее в лоток. • В лотке может быть помещено до 500 листов бумаги. Линия максимального уровня Не допускайте того, чтобы верхний край пачки располагался выше линии максимально допустимого уровня по высоте. Плотно вдвиньте лоток с бумагой на место.

#### Замена внутренней кассеты в нижнем лотке

Нижний лоток для бумаги может вмещать шесть различных форматов бумаги. Для изменения формата бумаги просто замените внутреннюу кассету. (Внутренние кассеты предлагаются к поставке дополнительно.)



Аккуратно приподнимите и выдвиньте лоток нижней секции.



При помощи выступов на кассете извлеките ее из лотка.



- Снимите крышку устанавливаемой сменной кассеты. Если она не содержит внутри бумагу, распушите пачку бумаги и расположите ее внутри кассеты.
  - Емкость кассеты составляет 500 листов бумаги. (Для формата А5 это количество не должно превышать 250 листов.)

Не допускайте того, чтобы верхний край пачки располагался выше линии максимального уровня.

 Снятую с новой кассеты крышку поместите на заменяемую кассету.



### Разместите кассету внутри лотка нижней секции.

- Четыре выступа, находящихся на кассете, должны совпасть с четырьмя отверстиями лотка.
- Внутренние кассеты имеются в наличии для следующих форматов бумаги: А5, А4, А4R, В4 А3 и 8-1/2 дюйма х 11 дюймов.



**5** Табличку с указанием используемого формата бумаги поместите на передней панели лотка.

• Данные на табличке, видимой в прорези передней панели, должны совпадать с выбираемым форматом бумаги.



Плотно вдвиньте на исходное место лоток нижней секции.

## ДОБАВКА ТОНЕРА

При необходимости добавки тонера на дисплее загорится соответствующее сообщение "TONER SUPPLY IS LOW. PRESS THE \* KEY FOR INSTRUCTIONS." (Тонер Заканчивается. Нажмите На Кнопку \* Для Дополнительных Инструкций). Если после этого копирование продолжится, копии будут постепенно терять насыщенность до тех пор, пока копир не остановится; при этом надпись на дисплее изменится - "ADD TONER. PRESS THE \* KEY FOR INSTRUCTIONS ON HOW TO ADD TONER." (Добавьте Тонер. Нажмите На Кнопку \* Для Инструкций По Осуществлению Операции), указывая на невозможность продолжения работы без добавки тонера. Эта операция может быть осуществлена в любой момент после появления первого сообщения - "TONER SUPPLY IS LOW. PRESS THE \* KEY FOR INSTRUCTIONS." Для этого нужно остановить копир и выполнить нижеследующие указания.

При появлении на дисплее любого их вышеуказанных сообщений для получения более подробной информации Вы можете воспользоваться кнопками INFORMATION и SCROLL DISPLAY.

При изготовлении большого тиража копий с нескольких насыщенных оригиналов на дисплее появится сообщение "TONER REPLENISEMENT IN PROGRESS." (Идет Подача Тонера) и копир прекратит работу, хотя при этом тонера в копире может быть еще вполне достаточно для его нормальной работы.

После подачи достаточного количества тонера загорится индикатор кнопки START. Нажмите на кнопку копирования START для завершения операции по изготовлению копий.

Для того, чтобы Ваши копии были оптимального качества, используйте исключительно расходные материалы фирмы SHARP.

На упаковке с тонером, поставляемым фирмой SHARP должен находиться ярлык Подлинного Фирменного Продукта.



за давини предоктатонера



Откройте переднюю панель.



2 Нажмите на рычаг фиксатора бункера с тонером и аккуратно вытащите последний до его фиксации на месте.



З Удерживая картридж с тонером в вертикальном положении, сильно встряхните его примерно 20 раз для предупреждения слипания частиц. Данная операция обеспечит оптимальные условия для того, чтобы пересыпать тонер из картриджа в бункерную емкость.



Картридж расположите таким образом, чтобы выступы на его пластинке попали в выемки бункера.



Ведите картридж по направляющим, расположенным вдоль верхней плоскости бункера.



Удерживая картридж одной рукой, вытаскивайте h защитную ленту и удалите ее полностью.

g



- Постукивая по верхней части картриджа (приблизительно 5 раз), пересыпьте весь тонер в бункер. • Операция по полному переходу тонера в бункер занимает
  - приблизительно 30 секунд. Не вытаскивайте картридж до тех пор, пока он полностью не освободится от тонера.

#### Выведите картридж обратно по направляющим бункера и удалите его.

• Отверстие картриджа будет закрыто автоматически при его перемещении вдоль направляющих.

#### Вдвиньте бункер, заправленный тонером, обратно внутрь копира и возвратите рычаг стопора в исходное положение.

• Если бункер не был возвращен точно на начальную позицию, то либо копии будут выходить из копира без изображения, либо на дисплее количества копий замигает индикатор |[H], указывая на невозможность функционирования аппарата. В любом случае Вам необходимо убедиться в том, что бункер с тонером правильно зафиксирован в рабочей позиции.

#### Закройте переднюю крышку.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время операции по добавке тонера должен быть использован только один заправочный картридж. 27 💳

## ЗАМЕНА КОЛЛЕКТОРА С ИСПОЛЬЗОВАННЫМ ТОНЕРОМ

После заполнения коллектора отработавшим тонером на дисплее появляется сообщение "REPLACE USED TONER CONTAINER. PRESS THE \* KEY FOR REPLACEMENT INSTRUCTIONS." (Замените Коллектор С Использованным Тонером. Нажмите На Кнопку \* Для Получения Указаний.)

Копир прекращает работу до тех пор, пока не будет установлен новый коллектор. Операцию по замене коллектора выполняйте в соответствии с нижеследующими указаниями. При появлении на дисплее вышеуказанного сообщения для получения более подробной информации Вы можете воспользоваться кнопками INFORMATION и SCROLL DISPLAY.



Откройте крышку секции коллектора.



## Извлеките коллектор из копира, предварительно надавив на него сверху.

- Тонер, находящийся в коллекторе, не может быть использован повторно. Не засыпайте использованный тонер в бункер.
- Снимите колпачок с нового коллектора и закройте им коллектор с отработанным тонером.
- Сохраняйте заполненный коллектор до посещения сервисного специалиста и передайте его специалисту для дальнейшей утилизации.



Δ

В Поместите новый коллектор на место, надавливая им сверху на подпружиненное основание секции и затем позволив ему переместиться вверх до щелчка, указывающего на его фиксацию.



Закройте крышку секции коллектора.

## ХРАНЕНИЕ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В состав стандартных расходных материалов для SF-2540, замена которых осуществляется самим пользователем, входят бумага для изготовления копий, тонер, коллектор для отработавшего тонера и картриджи для степлера, предназначенные для дополнительного сортировщика со степлером.

Для того, чтобы Ваши копии были оптимального качества, используйте исключительно расходные материалы фирмы SHARP.

На упаковке с тонером, поставляемым фирмой SHARP должен находиться ярлык Подлинного Фирменного Продукта.



**GENUINE SUPPLIES** 

#### Фотопроводящий барабан

Копир SF-2540 оснащен современной технологией процессов управления, которая позволяет улучшить качество изображения по всей поврерхности копии. Качество копий остается стабильным на протяжении всего срока службы фотопроводящего барабана благодаря автоматическому компенсированию изменений в характеристиках барабана, обусловленных износом слоя фотопроводника, различиями в работе операторов и изменениями в погодных условиях. Автоматическая регулировка характеристик производится на основе показаний датчика, регистрирующего данные, получаемые при отражении от поверхности барабана.

#### ВНИМАНИЕ

Для осуществления данной функции на поверхности барабана должен быть расположен особый отражающий участок для предупреждения уменьшения плотности копий в результате ошибок в процессе управления, а также возможных неисправностей в работе копира. (По этим причинам рекомендуется использование только барабана, изготовленного фирмой SHARP. При использовании барабана другой фирмы в процессе управления могут наблюдаться неисправности.)

#### Требования к хранению расходных материалов

#### Помещение для хранения материалов должно быть:

- сухим и чистым,
- со стабильной температурой,
- не доступа прямого солнечного света.

## Бумага должна храниться в упаковке и в горизонтальном положении.

 Если не соблюдать данное требование, листы могут покоробиться или пропитаться влагой, что в итоге приведет к их застреванию в копире.

29

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗАСТРЯВШЕГО ЛИСТА

В случае застревания листа во время работы копир остановится.

На дисплее появится надпись "А MISFEED EAS OCCURRED. CLEAR INDICATED AREA. PRESS THE \* KEY FOR RECOVERY INSTRUCTIONS." (Произошло Застревание Листа. Извлеките Лист. Нажмите На Кнопку \star Для Получения Соответствующих Указаний) с обозначением примерного места застревания. Для получения более подробной информации Вы можете воспользоваться кнопками INFORMATION и SCROLL DISPLAY.

Если при удалении листа он будет случайно порван, постарайтесь обнаружить и извлечь все обрывки. Будьте осторожны с тем, чтобы не повредить поверхность фотопроводящего барабана и провода коронного зарядного устройства.

Прежде всего определите место застревания. В случае застревания листа в одном из модулей дополнительного оборудования, обратитесь к соответствующему разделу настоящего руководства. • RADF: стр. 57

- Сортировщик или сортировщик со степлером: стр. 68 и 69 • Стойка/устройство подачи бумаги на 3000 листов: стр. 74
- Стойка/устройство подачи бумаги на 500 листов: стр. 74



A MISFEED HAS OCCURRED. CLEAR INDICATED AREA. PRESS THE \* KEY FOR RECOVERY INSTRUCTIONS.





Застревание произошло в лотке подачи вручную

Осторожно извлеките застрявший лист.



Откройте и вновь закройте крышку передней панели для того, чтобы сбросить показания на дисплее.

A MISFEED HAS OCCURRED. CLEAR INDICATED AREA. PRESS THE \* KEY FOR RECOVERY INSTRUCTIONS.



Застревание произошло в лотке устройства автоматической подачи бумаги



#### Откройте крышку боковой панели.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Если горит индикатор застреваниятанспортной секции, то сперва очистите сперва транспортную секцию. (См. "Застревание произошло в секции транспортировки листа" на следующей странице.)



#### Извлеките застрявший лист.

• Будьте осторожны с тем, чтобы не порвать извлекаемый лист.

- З Если лист не виден сбоку, выдвиньте секцию автоматической подачи бумаги и извлеките застрявший лист.
  - Будьте осторожны с тем, чтобы не порвать извлекаемый лист.

Δ



PRESS THE **\*** KEY FOR RECOVERY

D 🗶

A MISFEED HAS OCCURRED.

CLEAR INDICATED AREA.

INSTRUCTIONS.

- Закройте лоток секции автоматической подачи бумаги и крышку боковой панели.
  - Убедитесь в том, что дисплей индикации застрявшего листа погас.

Застревание произошло в секции транспортировки листа

Откройте крышку передней панели.







Ручку фиксатора секции поверните влево. 2



Для извлечения листа ручку вращения валика поверните 3 по стрелке.



Δ

Ручку фиксатора возвратите в начальное положение.



#### **5** Закройте крышку передней панели.

• Убедитесь в том, что дисплей индикации застрявшего листа погас.

A MISFEED HAS OCCURRED. CLEAR INDICATED AREA. PRESS THE \* KEY FOR RECOVERY INSTRUCTIONS.



Застревание произошло в секции закрепления тонера и вывода копий

ЕИСПРАВНОСТИ?

Извлечение застрявшего листа





Ручка вращения валика

2 Поверните ручку вращения валика в направлении стрелки и удалите лист из секции закрепления тонера.

#### ВНИМАНИЕ

Узел закрепления тонера нагревается до высокой температуры! Будьте осторожны при извлечении застрявшего листа.

33 \_\_\_\_



Если лист застрял на выходе из копира, осторожно откройте крышку выводного устройства.

- Крышка открывается поднятием рычажка вверх, который необходимо придерживать до полного ее открытия.
- Если установлен модуль дополнительного сортировщика, то вначале его необходимо отодвинуть от копира и лишь затем открыть крышку.
- Ручка вращения валика
- Поверните ручку вращения валика в направлении стрелки и удалите застрявший лист.

Рычажок фиксатора



• Если застревание произошло глубоко внутри секции закрепления тонера, поднимите рычажок фиксатора секции и затем извлеките лист.

#### ВНИМАНИЕ

6

Узел закрепления тонера нагревается до высокой температуры! Прикасаться можно только к зеленому рычажку или зеленой ручке вращения валика.

**5** Закройте крышку выводного устройства.

#### Закройте крышку передней панели.

• Убедитесь в том, что дисплей индикации застрявшего листа погас.


#### Застревание произошло в модуле дупликатора

• Модуль дупликатора является дополнительным приспособлением.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Если будет указано еще какое-либо иное место застревания, обязательно удалите лист из этого места перед тем, как приступить к операции, описанной ниже. В противном случае лист бумаги, находящийся в другом месте, может порваться и возникнут проблемы с его извлечением.



#### Выдвиньте модуль дупликатора.

Направляющие бумажного листа

Верхняя направляющая

Π

2 Поднимите верхние и нижние направляющие и удалите застрявший лист.

• Если лист застрял между направляющими, откройте верхнюю направляющую и извлеките застрявший лист.



0

n |a

## **3** Закройте направляющие бумажного листа и возвратите на место модуль дупликатора.

• Убедитесь в том, что дисплей индикации застрявшего листа погас.

## ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫЗВАТЬ СПЕЦИАЛИСТА

В любом случае остановки копира или невозможности проведения какой-либо операции проверьте показания дисплея. Сообщения, появившиеся на дисплее, упростят решение проблемы. Если они не содержат специальных указаний, сверьтесь с данными нижеследующей таблицы.

Проблема	Решение			
	<ul> <li>Не забыли включить в сеть?</li> </ul>	Подключите к заземленной розетке.		
Копир не работает.	<ul> <li>Выключатель в позиции ON?</li> </ul>	Переключите на ON.		
	<ul> <li>На дисплее кол-ва копий постоянно горит индикатор [] ?</li> </ul>	<ol> <li>Проверьте крышки, в том числе и у дополнительных принадлежностей.</li> </ol>		
		<ol> <li>При установленном сортировщике или сортировщике со степлером сдвиньте их к копиру, пока не раздастся щелчок их фиксации на месте.</li> </ol>		
	<ul> <li>На дисплее кол-ва копий мигает индикатор <u>ГН</u>?</li> </ul>	Переустановите бункер с тонером. См. стр. 27.		
Копии слишком темные или слишком светлые.	<ul> <li>Правильно ли отрегулирована плотность копий?</li> </ul>	См. стр. 7.		
На копии нет изображения.	• Оригинал положен "лицом" вниз?	Расположите оригинал на стекле лицевой стороной вниз.		
Копии "смазаны".	• Слишком тяжелая бумага?	ользуйтесь бумагой в пределах указанных параметров. См. стр. 23.		
	• Влажная бумага?	П Замените на сухую. Храните бумагу в сухом месте.		

Проблема	Решение		
	• Нестандартная бумага?	Пользуйтесь стандартной бумагой. При копировании на особые виды материалов подавайте листы вручную.	
Часто происходит застревание.	• Правильно установлена бумага?	См. стр. 10 и 24.	
	• Обрывки бумаги внутри копира?	Вытащите все обрывки. См. стр. 30.	
	• Бумага скручена или влажная?	Храните бумагу в горизонтальном положении, упакованной и в сухом месте. См. стр. 29.	
На копии пыль, пятна, грязь.	<ul> <li>Стекло или крышка оригиналодержателя грязные?</li> </ul>	Регулярно проводите уход за копиром. См. стр. 42.	
Сообщения на дисплее очень темные или очень яркие.	<ul> <li>Правильно ли отрегулирован контраст дисплея?</li> </ul>	Отрегулируйте контраст ЖКД. См. стр. 41.	

Если проблема все еще остается после проведения вышеописанных проверок, то посоветуйте, пожауйста, оператору копира сперва обратиться в Ваш уполномеченный центр по техническому обслуживанию фирмы Sharp.

#### Функция самодиагностики

В данной модели копира имеется встроенная автоматическая функция самодиагностики. При возникновении неполадок копир сам способен обнаружить их причину и остановить работу для того, чтобы избежать поломки. При этом на дисплее количества копий появляется буквенно—цифровой код.

#### Пример



Если копир полностью остановил работу и на дисплее появился данный код и сообщение "CALL FOR SERVICE. CODE: L4-[], немедленно попросите оператора обратиться к специалистам сервисного центра, имеющего соответствующие полномочия от фирмы SHARP.

★ ОПЕРАТОР КОПИРА См. стр. 98.

## НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ КОПИРА И ИХ ФУНКЦИИ

#### Наружное расположение



#### • Оригиналодержатель

- Лоток выводного устройства
   На этот лоток выводятся готовые копии.
- Крышка оригиналодержателя

Оригинал помещается на стекло оригиналодержателя и перед началом копирования крышка закрывается.

#### Панель управления

Все органы управления копиром для удобства пользователя собраны на данной панели.

#### Э Стекло оригиналодержателя

Сюда помещаются все копируемые оригиналы.

#### Оток для скрепок и зажимов Сюда помещаются элементы для скрепления копий.

 Детектор формата оригинала Детектирует формат оригинала.

Не распологайте предметы под ним.

В Направляющие устройства ручной подачи бумаги Устанавливаются по ширине копировальной

бумаги.

Элоток для подачи бумаги вручную С него могут подаваться специальные виды бумаги (включая прозрачную пленку) и копировальная бумага нестандартного или обычного формата.

- Крышка выводного устройства Открывается при извлечении застрявшего листа.
- Выключатель питания копира При его нажатии включается и отключается электропитание копира.
- Модуль дупликатора или лоток секции для подачи бумаги на 500 листов (поставляется дополнительно)

Копир может быть снабжен либо дупликатором, либо лотком на 500 листов бумаги.

При отсутствии необходимости в обоих устройствах передняя часть копира закрыта крышкой. При помощи дупликатора осуществляется изготовление двусторонних копий.

#### 🚯 Нижний лоток для подачи бумаги

Может вмещать до 500 листов бумаги, формат которой изменяется при помощи использования специальных сменных внутренних кассет.

#### Передняя крышка

При ее открывании извлекается застрявшая бумага и осуществляется сервисное обслужи-вание копира.

Крышка секции коллектора для отработавшего тонера

Открывается при замене коллектора.

- Ручки боковой панели
- Крышка боковой панели

Открывается при извлечении застрявшего при выводе из лотка листа.

общие сведения

#### Внутреннее расположение



- Узел закрепления тонера на копии Нагревается до высокой температуры. Обращение с ним требует особой осторожности.
- Рычажок секции транспортировки бумаги При его повороте открывается секция транспортировки.
- Узел коронного зарядного устройства С его помощью заряжается фотопроводящий барабан.
- Фотопроводящий барабан
   На барабане образуется изображение копии.
- Бункер для тонера
   В нем содержится тонер.
- Вращающиеся рукоятки валиков Используются при удалении застрявшего листа.
- Ручка фиксатора бункера
   При ее опускании вниз освобождается бункер.

Коллектор для отработавшего тонера

Используется для накапливания отработавшего тонера. Замена коллектора производится при появлении на дисплее соответствующего сообщения.

Дополнительные принадлежности
Внутренняя кассета
(устанавливается в нижнем
лотке для подачи бумаги)1
Приемный лоток для копий 1
Руководство по эксплуатации 1
Коллекторы для отработавшего тонера
(включая 1, установленный на заводе)4

#### НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ КОПИРА И ИХ ФУНКЦИИ



Кнопка и индикатор COVERS (Обложка) (стр. 55) При нажатии на нее выбирается функция изготовления обложки копии.

(Данная функция активизируется только при установке дополнительного устройства подачи оригиналов.)

Кнопка и индикатор ERASE (Стирание Изображений) (стр. 15) С ее помощью выбирается функция стирания

изображения по центру и/или по краю копии. Э Кнопка и индикатор MARGIN SHIFT (Смещение Поля) (стр.17)

Позволяет осуществить смещение корешкового поля на копии.

- Кнопка и индикатор DUAL PAGE COPY (Копирование с Разворота) (стр.14) С ее помощью получаются две отдельные копии с оригиналов, расположенных встык на стекле оригиналодержателя.
- ОКНОПКА И ИНДИКАТОР АUTO IMAGE (Автоматический режим) (стр.12) Нажмите для автоматического выбора масштаба копирования.
  - Информационный дисплей Показывает вспомогательную для оператора информацию при программировании копира и сохранении данных после застревания. Возможен показ справочной информации о функциональных особенностях копира.
- Дисплей Формата Оригиналов
   Отображает формат бумаги оригинала.
- Кнопка и индикатор INFORMATION (Информация) (стр.5)

При нажатии Вы можете получить сведения об операциях с 1. ДУПЛИКАТОРОМ, 2. УСТРОЙСТВОМ ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ, 3. СОРТИРОВЩИКОМ и 4. ПРОЧИМИ УСТРОЙСТВАМИ.

Пользуйтесь данной кнопкой при застревании листа, при добавке тонера или при замене коллектора с отработанным тонером.

• Кнопка SCROLL DISPLAY ("Перелистывание информации на дисплее")

При появлении значка стрелки (→) в конце сообщения нажатие на эту кнопку позволяет вывести на дисплей продолжение данной информации.

При нажатии в режиме готовности "standby" показывает общее количество копий, изготовленных за все время работы копира. Позволяет изменить параметры смещения поля при активизации функций MARGIN SHIFT и ERASE.

Дисплей количества копий

Показывает введенное для данного оригинала количество копий.

- Кнопка PROGRAM (Программа) ( Р) (стр. 20) Нажмите для выбора режима рабочей памяти.
- Кнопка и индикатор INTERRUPT (Прерывание) (стр. 22)

Позволяет прервать процесс копирования.

Регулировка контраста Жидкокристаллического Дисплея

Позволяет изменять контраст сообщений на дисплее.

Кнопка и индикаторы SORTER (Сортировщик) (стр. 58) При установленном сортировщике или

Гри установленном сортировщике или сортировщике со степлером дает возможность выбрать режим подборки многостраничных копий. (Данные устройства поставляются по дополнительному заказу.)

Кнопка и индикаторы ORIGINAL TO COPY (Вид оригинала и копии)

Позволяет осуществить выбор между односторонним и двусторонним копированием.

- П → 2: Двусторонние копии с односторонних оригиналов. (Выбор режима возможен только при установке дополнительного модуля дупликатора.) Выбор индикатора "EVEN NUMBER" (Четное Количество) или "ODD NUMBER" (Нечетное Количество) зависит от количества оригиналов.
- 2 : Двусторонние копии с двусторонних 2 оригиналов. (Выбор режима возможен только при установке одновременной RADF устройства И модуля дупликатора.)
- 2 → 1 1 : Односторонние копии с двусторонних оригиналов. (Выбор режима возможен только при наличии RADF.)
- PRE-COUNT : Указывает на то, что количество ORIGINALS оригиналов будет подсчитано. (Выбор данной функции возможен только при установленном дополнительном устройстве RADF.)

Наименование узлов копира и их функции

общие сведения

#### НАИМЕНОВАНИЕ УЗЛОВ КОПИРА И ИХ ФУНКЦИИ



- Кнопки ZOOM (Масштабирования) (стр.13) Позволяют выбрать масштаб от 50% до 200% с шагом в 1%.
- Кнопка уменьшения масштаба ( ) (стр.13) Позволяет выбрать один из четырех фиксированных масштабов: 50%, 70%, 81% или 86%.
- Кнопка увеличения масштаба ( ) (стр.13) Позволяет выбрать один из четырех фиксированных масштабов: 115%, 122%, 141% или 200%.
- Кнопка 100% (стр.13) При нажатии на данную кнопку вновь устанавливается масштаб копирования в натуральную величину - 1:1.
- Дисплей СОРУ RATIO (Масштаб) Показывает значения масштаба при уменьшении и увеличении.
- Э Дисплей EXPOSURE (Экспонирование) Показывает используемый режим экспонирования.
- Кнопка EXPOSURE (Экспонирование) (стр.8) Дает возможность выбрать режим экспонирования: АUTO (Автоматический), MANUAL (Ручной) или РНОТО (Фото).
- Дисплей AUTO PAPER SELECT (Автоматический Выбор Бумаги) Бумага нужного формата будет выбрана автоматически в соответствии с форматом оригинала и выбранным масштабом при появлении информации на данном дисплее.
- Кнопка LIGHT (Плотность Меньше) (стр.8) Регулирует уровень экспонирования в режиме MANUAL (Ручной) или РНОТО (Фото) для получения более светлых копий.
- Кнопка DARK (Плотность Больше) (стр.8) Регулирует уровень экспонирования в режиме MANUAL (Ручной) или РНОТО (Фото) для получения более насыщенных копий.
- Дисплей Формата Бумаги Показывает выбранный формат бумаги для изготовления копий и расположение активизированного лотка подачи.
- Кнопка TRAY SELECT (Выбор Лотка) Позволяет выбрать лоток с бумагой нужного формата.

- Десятикнопочная клавиатура Используется для выбора нужного количества копий и выбора программ в соответствии с сообщениями на дисплее.
- Кнопка AUDIT CLEAR (Сброс Учетных Данных) ( (0/◊))

При указании количества копий вводит 0. Закрывает открытый счет. Во время копирования при нажатии на нее на дисплее появляются данные по количеству изготовленных копий текущей работы.

#### Кнопка сброса данных (С))

Позволяет сбросить данные по количеству копий с дисплея, а во время копирования прекратить работу. Копир остановится после вывода текущей копии.

- Кнопка CLEAR ALL (Полный Сброс) ( СА ) Производит сброс всех введенных в копир данных и возвращает его к начальной программе.
- Кнопка и индикатор START (Старт) При загорании индикатора процесс копирования возможен и будет начат после нажатия на данную кнопку.

### Начальная программа, введенная при изготовлении копира

Копир переключается в режим исходных установок после нажатия на кнопку полного сброса CLEAR ALL ( <u>CA</u> ) или приблизительно через 1 минуту после изготовления последней копии в любом из режимов. Копир также переключается на исходные установки (за исключением выбора лотка с бумагой) при каждом включении питания.

- Масштаб копирования: 100%
- Режим экспонирования: Автоматический
- Количество копий: 0
- Все специальные режимы: Отключены
- Лоток подачи бумаги: Нижний лоток секции, а не дополнительный, даже если он установлен. (При включении копира выбирается лоток, задействованный во время последней перед выключением работы.)
- ★ ОПЕРАТОР КОПИРА Данные начальной программы могут быть при желании перепрограммированы. Интервал времени автоматического сброса также может быть изменен. См. стр. 90 и 88.

## УХОД ЗА КОПИРОМ

Забота о чистоте стекла и крышки оригиналодержателя копира позволит избежать появления грязных пятен на копии.



#### Стекло и крышка оригиналодержателя

Протирайте стекло и крышку оригиналодержателя чистой мягкой тканью.

• Если это необходимо, смочите ткань водой. Не используйте растворители, бензин или другие летучие чистящие составы.





 При установке дополнительного устройства для автоматической подачи оригиналов ремни секции транспортировки копий также необходимо протирать мягкой и чистой тканью.

42

## НЕОБХОДИМОСТЬ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При появлении на дисплее надписи "**READY TO COPY**. (MAINTENANCE REQUIRED: )" (Готов к Работе. Необходимо Сервисное Обслуживание) будьте готовы к необходимости скорого вызова сервисного специалиста. Свяжитесь незамедлительно с Сервисным Центром, имеющим соответствующие полномочия от фирмы SHARP.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

#### копир

Тип	Настольный
Система копирования	Сухой электростатический перенос изображения
Оригиналы	Листы, сшитые документы
Формат оригинала	Макс. АЗ
Формат копии	Макс. АЗ Мин. Аб Исчезновение изображения: Полоски шириной макс. 4 мм (вдоль верхнего и боковых по отношению к вводному пазу краев)
Скорость копирования (Масштаб 1:1)	40 копий/мин. (формат А4) 31 копия/мин. (формат А4R) 26 копий/мин. (формат В4) 22 копии/мин. (формат А3)
Последовательное копирование	До 999 копий, счетчик в режиме вычитания
Время изготовления первой копии	Приблизительно 3,1 сек.
Время прогрева	Приблизительно 100 сек.
Интервал трансфокации	От 50% до 200% с шагом в 1%, всего 151 ступень Фиксированные значения масштаба - 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%
Система экспонирования	Подвижный источник экспонирования, щелевое сканирование (неподвижный столик) с функцией автоматической экспозиции
Подача бумаги	По выбору один или два лотка для автоматической подачи на 500 листов, один лоток ручной подачи с возможностью автоматической подачи до 50 листов.
Система закрепления тонера	Нагревающиеся валики
Система проявления изображения	Проявление магнитной щеткой
Источник экспонирования	Галогеновая лампа
Электропитание	Номинальный уровень напряжения ±10% (Информацияю относительно требований к источнику питания смотрите на именной табличке, расположенной с правой стороны в углу на днище копира.)
Потребляемая мощность	Не более 1,4 КВт. (1,75 КВт при напряжении 200 - 240 В)

**—** 44

Требуемая площадь	1205 мм (Ш) х 650 мм (Г)
Вес (с дополнительным устройством SF-CV13)	Прибл. 67,4 кг. Прибл. 72 кг. (с лотком на 500 листов) Прибл. 74,3 кг. (с дупликатором)
Габариты (с дополнительным устройством SF-CV13)	633 мм (Ш) х 650 мм (Г) х 607 мм (В)
Условия для работы	Температура: от 15°С до 30°С Относительная влажность: от 20% до 85%
Дополнительные приспособления	Устройство (SF-CV13) Устройство для автоматической подачи оригиналов с переворотом (SF-A58) Сортировщик на 20 ячеек (SF-S15) Сортировщик на 20 ячеек со степлером (SF-S56) Стойки/устройства подачи бумаги на 3000 листов (SF-D23) Стойки/устройства подачи бумаги на 500 листов (SF-D24) Дупликатор (SF-DM11) Лоток секции для бумаги на 500 листов (SF-CM11) Кассета (SF-IC11) Счетчик карточек (SF-EA11) Аудитор (SF-EA12) Устройство управления счетчиком (SF-EA13) Счетное устройство (SF-71A/71B)

#### МОДУЛЬ ДУПЛИКАТОРА (установленный дополнительно)

Тип бумаги	Только стандартная бумага
Количество копий	50 (A5, A4, A4R) 30 (B4, A3)
Формат бумаги для копий	A5, A4, A4R, B4, A3
Весовые характеристики бумаги	от 56 до 80 г/м²

Спецификация может быть изменена без предуведомления, если изменения обусловлены конструктивными улучшениями.


## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ** ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ     АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ С ПЕРЕВОРОТОМ (SF-A58)     Конструкция устройства     Спецификация     Пользование устройством RADF     Автоматическое уменьшение/увеличение     Изготовление обложек     Извлечение застрявшего оригинала     СОРТИРОВШИК НА 20 ЯЧЕЕК (SF-S15)/	48 49 49 50 54 55 57
СОРТИРОВЩИК НА 20 ЯЧЕЕК СО СТЕПЛЕРОМ (SF-S56)	58
• Конструкция модулей сортировщиков	58
• Использование модуля сортировщика	59
• Основные характеристики сортировщиков	60
• Сортировка со скреплением (Только для SF-S56)	61
• Скрепление копий вручную 6	63
• Замена картриджа степлера 6	64
• Извлечение застрявшей скобы из степлера	66
• Извлечение застрявшего листа	68
• Спецификация	70
• СТОЙКА/УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ НА 3000 ЛИСТОВ (SF-D23)/	
СТОЙКА/УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ НА 500 ЛИСТОВ (SF-D24)	71
• Конструкция устройства	71
• Загрузка копировальной бумаги	72
• Извлечение застрявшего листа	74
• Спецификация	75

## построение системы

Ниже изображены дополнительные приспособления, которые могут быть использованы для комплектации модели копира SF-2540.



Здесь приводятся инструкции по эксплуатации Устройства Подачи Оригиналов (SF-A58), Сортировщиков (SF-S15 и SF-S56), Стойки/ Устройства Подачи Бумаги на 3000 листов (SF-D23), Стойка/Устройство Подачи Бумаги на 500 листов (SF-D24). Относительно Счетчика Карточек (SF-EA11), Аудитора (SF-EA12) и Устройства Управления Счетчиком (SF-EA13) смотрите их руководства по эксплуатации.

Построение системы приспособления

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ С ПЕРЕВОРОТОМ (SF-A58)

Автоматическое устройство подачи оригиналов с переворотом (RADF) может использоваться при формате оригиналов от A5 до A3 и позволяет осуществлять копирование с двусторонних оригиналов автоматически, не переворачивая их вручную.

#### КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА



Индикаторы устройства подачи оригиналов

🔚 Индикатор подачи оригинала

Загорается перед началом подачи оригиналов.

Напоминает о том, что оригинал все еще находится на стекле оригиналодержателя.

#### Спецификация

Требования к оригиналам	Вес: Формат: Емкость:	Односторонние оригиналы: от 50 до 128 г/м <sup>2</sup> . Двусторонние оригиналы: от 50 до 128 г/м <sup>2</sup> - для оригиналов А5 и А4; от 50 до 110 г/м <sup>2</sup> - для В4 и А3. от А5 до А3 до 50 оригиналов формата А5, А4 и В4 при условии, что толщина пачки не более 6,5 мм (50 - 80 г/м <sup>2</sup> ) или 5 мм (80-128 г/м <sup>2</sup> ). до 30 оригиналов формата А3.
Электропитание	От копира	
Bec	Прибл. 12 кг.	
Габариты	592 (Ш) мм х 521 (Г) мм х 148 мм (В)	

Спецификация может быть изменена с целью внесения усовершенствований без предварительного уведомления.

#### Пользование устройством RADF

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Перед загрузкой оригиналов в лоток устройства убедитесь в отсутствии скоб или прочих скрепляющих элементов для бумаг. Максимально может быть загружено 50 оригиналов.
- Поврежденные оригиналы могут застрять в RADF.
   Рекомендуем Вам провести копирование последних со стекла оригиналодержателя и копии в дальнейшем использовать в качестве оригиналов.
- При подаче оригиналов с пробитыми отверстиями для скоросшивателя располагайте их таким образом, чтобы отверстия находились справа или вдоль боковых направляющих.
- Оригиналы из специальных материалов (прозрачная пленка или калька) нельзя подавать с устройства RADF. Для копирования размещайте эти оригиналы на стекле оригиналодержателя.
- В случае нестандартных по формату оригиналов дупликатор не будет функционировать. (Двустороннее копирование возможно только при установке дополнительного модуля дупликатора.)
- На лоток подающего устройства могут быть помещены оригиналы разной длины, но одной ширины и скопированы автоматически на бумагу соответствующих размеров.

В этом случае автоматический выбор масштаба копии не функционирует.

 Изображение может частично отсутствовать (полосы шириной до 4-х мм.) по верхнему и боковым краям копии.

#### Режим поточной подачи

Режим поточной подачи позволяет легко выполнить операцию непрерывного копирования с устройства RADF. В случае активизации данного режима при помощи программы оператора копира P47 индикатор подачи оригиналов будет мигать в течение приблизительно 5 секунд после завершения подачи всех оригиналов, находившихся в лотке устройства. В это время любой из новых оригиналов, помещенный в лоток, будет подаваться и копироваться автоматически. Если режим поточной подачи был выключен, кнопка START должна нажиматься каждый раз даже при немедленной установвке оригинала после завершения выхода копии с усьолйства RADF. Исходной установкой режима поточной подачи является "OFF".

★ ОПЕРАТОР КОПИРА О том, как устанавливается поточный режим копирования см. стр. 92.







#### Изготовление односторонних копий с односторонних оригиналов

- Установите направляющие по формату оригиналов и поместите оригиналы лицевой стороной вверх на лоток устройства подачи оригинала.
  - На дисплее сообщений появится обозначение формата оригинала и будет автоматически произведен выбор лотка с бумагой нужного размера.
  - Если оригинал остается на стекле оригиналодержателя, замигает соответствующий напоминающий индикатор. В этом случае необходимо убрать оригинал со стекла.
  - Если ни в одном из лотков нет бумаги необходимого формата, на дисплее появится следующее сообщение:

#### LOAD **РАРЕ**Я. ЗАГРУЗИТЬ БУМАГУ

Если в Вашем копире не установлен нужный формат ни на одном из лотков, воспользуйтесь лотком устройства для подачи бумаги вручную, выбрав его при помощи кнопки TRAY SELECT.

• Для копирования на бумаге другого формата произведите необходимый выбор, нажимая на кнопку TRAY SELECT.



- Убедитесь в том, что в секции ORIGINAL ТО СОРУ на панели управления выбран режим копирования односторонних копий с односторонних оригиналов.
  - Выбор данного режима подтверждается тем, что в секции ORIGINAL TO COPY не высвечивается ни один из индикаторов.



При помощи цифровой клавиатуры укажите желаемое число копий.

- Это число будет обозначено на дисплее количества копий.
- Ошибочно введенные данные могут быть сброшены при помощи кнопки (C).

#### Нажмите на кнопку START.

 Для отмены операции копирования нажмите на кнопку полного сброса CLEAR ALL ( CA ). Копирование прекратится, а из RADF будут выведены поданные оригиналы. На дисплее количества копий вновь загорится "0".







## Изготовление двусторонних копий с односторонних оригиналов

Для изготовления двусторонних копий должен быть установлен дополнительный модуль дупликатора.

- Установите направляющие по формату оригиналов и поместите оригиналы лицевой стороной вверх на лоток устройства подачи оригинала.
- Если Вам известно количество оригиналов, то при помощи кнопки ORIGINAL ТО СОРУ выберите на секции ORIGINAL ТО СОРУ индикатор EVEN NUMBER (Четное Число) или ODD NUMBER (Нечетное Число) и переходите к этапу 3. Если число оригиналов неизвестно, выберите индикатор PRE-COUNT ORIGINALS (Подсчет Оригиналов) для автоматического подсчета оригиналов при помощи RADF и нажмите на кнопку START.

Появится следующее сообщение:

THE NUMBER OF ORIGINALS IS --. (Количество Оригиналов Составляет --)

 После завершения подсчета оригиналов вновь поместите оригиналы в лоток устройства подачи оригиналов и выберите, как указано выше, индикатор EVEN NUMBER или ODD NUMBER.

**P** 

10ЛНИТЕЛЬНЫЕ 1СПОСОБЛЕНИЯ

#### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ОРИГИНАЛОВ С ПЕРЕВОРОТОМ (SF-A58)



#### Введите желаемое число копий.

 Максимальное число копий в режиме получения двусторонних копий составляет 50 для форматов бумаги А5, А4 и А4R и 30 для форматов В4 и А3. Если Вы укажете большее число копий, на дисплее появится максимальное для данного формата значение. При подключении дополнительного модуля сортировщика значение на дисплее изменится на "20" после начала копирования (в режиме сортировки).



#### Нажмите на кнопку START.

 Для отмены операции копирования во время ее проведения нажмите на кнопку CLEAR ALL ( <u>CA</u>). Вручную извлеките оставшиеся в дупликаторе копии в соответствии с процедурой удаления застрявших листов из данного модуля. (См. стр. 35.)



#### Изготовление двусторонних копий с двусторонних оригиналов

Для изготовления двусторонних копий должен быть установлен дополнительный модуль дупликатора.

Установите направляющие по формату оригиналов и поместите оригиналы лицевой стороной вверх на лоток устройства подачи оригиналов.



При помощи кнопки ORIGINAL ТО СОРУ выберите  $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ .



#### Введите желаемое число копий.

 Максимальное число копий в режиме получения двусторонних копий составляет 50 для форматов бумаги А5, А4 и А4R и 30 для форматов В4 и А3. Если Вы укажете большее число копий, на дисплее появится максимальное для данного формата значение. При подключении дополнительного модуля сортировщика значение на дисплее изменится на "20" после начала копирования (в режиме сортировки).

#### Нажмите на кнопку START.

• Для отмены операции копирования во время получения двусторонних копий нажмите на кнопку CLEAR ALL ( CA ). Вручную извлеките оставшиеся в дупликаторе копии в соответствии с процедурой удаления застрявших листов из данного модуля. (См. стр. 35.)



Изготовление односторонних копий с двусторонних оригиналов



PLE

DUP

2

1

10

- \*

Установите направляющие по формату оригиналов и поместите оригиналы лицевой стороной вверх на лоток устройства подачи оригинала.

2 При помощи кнопки ORIGINAL ТО СОРУ выберите 2 → 1,1.

Введите желаемое число копий.



PRE-COUNT ORIGINALS

#### | Нажмите на кнопку START.

• Для отмены операции копирования нажмите на кнопку CLEAR ALL ( CA). Копирование прекратится и RADF выведет все поданные оригиналы. На дисплее количества копий вновь появится "0".

дополнит приспосс

#### Автоматическое уменьшение/увеличение

Масштабы уменьшения и увеличения могут быть выбраны автоматически при помощи кнопки AUTO IMAGE.



54

#### Изготовление обложек



Функция COVERS (Изготовление Обложек) используется для изготовления передней обложки, задней обложки или обеих обложек для многостраничных копий.

- Лист передней обложки будет скопирован только с лицевой стороны даже в режиме получения двусторонних копий с одно- или двусторонних оригиналов. Когда лицевая сторона двустороннего оригинала будет скопирована, обратная сторона копироваться не будет.
- Задняя обложка не может быть скопирована ни с лицевой стороны, ни с оборота.
- Оригиналы для обложки должны подаваться с лотка подачи вручную и их формат должен быть равен формату копировальной бумаги, используемой для данной операции копирования.
- При выборе функции COVERS поточный режим подачи с RADF будет постоянно отключен. Информацию о поточном режиме копирования см. стр. 50.



Оригиналы поместите на лоток устройства подачи оригиналов лицевой стороной вверх.

#### Нажмите на кнопку COVERS.

• Появится следующее сообщение:









Нажатием на кнопку 1, 2 или 3 кнопочной клавиатуры выберите вариант размещения обложки.

- Если выбран вариант FRONT или FRONT+BACK, появится сообщение "PRINT ON FRONT COVER? USE 10-КЕУ РАД ТО SELECT. YES: PRESS 1 NO: PRESS 2" (Печатать Переднюю Обложку? Выберите С Помощью Клавиатуры. Да: 1 Нет: 2.)
- При выборе варианта ВАСК появится сообщение этапа 4.

#### Выберите YES или NO, нажав на кнопку 1 или 2 клавиатуры.

- При выборе "YES" первая страница оригинала будет скопирована на лицевую сторону обложки.
- В любом случае на дисплее появится надпись:

USE DOCUMENT FEEDER. LOAD COVER STOCK INTO THE MANUAL FEED TRAY. (Используйте Устройство Подачи Оригиналов. Поместите Обложки На Лоток Подачи Вручную.) допо. присп.

10ЛНИТЕЛЬНЫЕ 1СПОСОБЛЕНИЯ



Загрузите оригиналы обложки в лоток подачи вручную, убедитесь в полном соответствии их размера с форматом копировальной бумаги.

- Загорится индикатор кнопки START.
- 6 Сделайте выбор всех необходимых функций и укажите нужное число копий.

- START
- Нажмите на кнопку START.

Автоматическое устройство подачи оригиналов с переворотом (SF-A58)

#### Извлечение застрявшего оригинала

## A MISFEED HAS OCCURRED. CLEAR INDICATED AREA. PRESS THE \* KEY FOR RECOVERY INSTRUCTIONS.

При застревании оригинала в устройстве RADF копир остановится и на дисплее появится соответствующее сообщение.

Если Вам необходима более подробная информация, нажмите на кнопки INFORMATION и SCROLL DISPLAY.



Застревание оригинала может произойти в одном из трех мест: (А) в секции подачи, (В) на выводном валике или (С) под транспортирующим ремнем.

Область А



- (А) Откройте крышку подающего валика и осторожно в направлении "вправо - наружу" извлеките оригинал из лотка подающего устройства.
  - Не забудьте открыть и закрыть крышку подающего устройства, для того, чтобы сбросить информацию о застревании с дисплея.

Область В



Область С



- (В) Осторожно извлеките застрявший оригинал.
  - Не забудьте открыть и закрыть крышку подающего устройства, для того, чтобы сбросить информацию о застревании с дисплея.

(C) Откройте крышку вводного валика, крышку подающего устройства и извлеките застрявший оригинал.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

После удаления застрявших оригиналов из мест А, В и/или С сообщение может появится, указывая количество оригиналов, которое должно быть возвращено на лоток подающего устройства. Возвратите оригиналы в устройство и нажмите на кнопку START.

## СОРТИРОВЩИК НА 20 ЯЧЕЕК (SF-S15)/ СОРТИРОВЩИК НА 20 ЯЧЕЕК СО СТЕПЛЕРОМ (SF-S56)

При использовании сортировщика на 20 ячеек SF-S15 имеются два режима подборки готовых копий: в одном случае копии подбираются в комплекты, повторяющие последовательность страниц оригинала, в другом все копии с каждого отдельного оригинала подбираются в одну ячейку.

При использовании сортировщика на 20 ячеек со степлером SF-S56 в дополнение к двум названным выше режимам имеется также режим подборки многостраничных копий с последующим скреплением STAPLE SORT. Скрепление подобранных копий осуществляется при этом автоматически.

В зависимости от выбранного режима комплектации копий изменяется их максимально получаемое количество.

Если Вы введете количество копий, превышающее данное допустимое количество, то на дисплее автоматически установится максимальное значение, возможное для данного режима работы.

#### КОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЕЙ СОРТИРОВЩИКОВ

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Для установки сортировщика или сортировщика со степлером потребуется установка дополнительной стойки/ устройства подачи бумаги на 3000 листов (SF-D23), стойки/устройства подачи бумаги на 500 листов (SF-D24) или эквивалентной стойки.



**SF-S56** 

#### ВНИМАНИЕ

**SF-S15** 

Не допускайте излишних механических воздействий на устройства при работе с ними.

#### Использование модуля сортировщика





Нажатием на кнопку SORTER выберите желаемый режим. (Для SF-S15 невозможна активизации режима сортировки со скреплением STAPLE SORT.)

Для сброса данного режима нажимайте на кнопку SORTER до тех пор, пока не погаснут индикаторы SORT, STAPLE SORT и GROUP.



SORT

STAPLE

SORT

GROUP

11+2

EVEN NUMBER

ODD NUMBER

└─ॄ → [] []

PRF-COUNT

ORIGINALS

-2 →

2

٢Z

10

- 1

 $\leq$ 

#### ПОДБОРКА БЕЗ СОРТИРОВКИ

Если не выбраны режимы SORT, STAPLE SORT или GROUP, то копир находится в режиме подборки без сортировки NON-SORT. В этом режиме все изготавливаемые копии выводятся на верхнюю ячейку сортировщика.

При копировании на специальные материалы (прозрачная пленка или пленка для наклеек) убедитесь в том, что копир находится в режиме NON-SORT.

#### СОРТИРОВКА

#### Для выбора данного режима нажмите на кнопку SORTER.

Режим SORT дает возможность автоматически подбирать многостраничные копии. Комплект каждой из них будет последовательно подбираться на отдельной ячейке.





#### СОРТИРОВКА СО СКРЕПЛЕНИЕМ (Только для SF-S56)

#### Для выбора данного режима нажмите на кнопку SORTER.

В данном режиме копии будут автоматически подбираться в комплекты, которые можно скрепить при помощи кнопки скрепления вручную. Если к копиру дополнительно подключено устройство автоматической подачи оригиналов RADF, подобранные комплекты многостраничных копий будут скрепляться автоматически.

#### ГРУППИРОВКА

#### Данный режим также выбирается нажатием на кнопку SORTER.

В режиме GROUP одинаковые копии каждого из отдельных оригиналов группируются в отдельной ячейке.

**SF-S56** 

#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТИРОВЩИКОВ

**SF-S15** 

Верхняя ячейка 100 листов в режиме NON-SORT



	Верхняя ячейка 100 листов в реж (60 листов для В	киме NON-SORT 4 и А3)
Ячейки Режим SORT:		
Формат бумаги	Емкость ячейки (максимальная)	
А5, А4, А4R 8-1/2д. x 11д.	50	
B4, A3	25	
Режим STAPLE	SORT:	
Формат бумаги	Емкость ячейки (максимальная)	
А4, А4R 8-1/2д. x 11д.	50	
B4, A3	25	
Режим GROUP	:	
Формат бумаги	Емкость ячейки (максимальная)	
А5, А4 8-1/2д. х 11д.	30	
A4R, B4, A3	25	



Предельное количество оригиналов и количество копий, которые можно установить в зависимости от формата бумаги составляют:

**SF-S15** 

00				
ортировщик на 20 ячеек (SF-S15) ортировщик на 20 ячеек со степле	Режим	Формат бумаги	Макс. кол-во оригиналов	Макс. кол-во копий
	NON- SORT	Мин: А6 Макс: А3	_	100
	SORT	А4, А4R, B4, А3, 8-1/2д. x 11д.	50	20
	GROUP		20	30
ром (SF-S56)				

SF-S56

Режим	Формат бумаги	Макс. кол-во оригиналов	Макс. кол-во копий	
NON- SORT	Мин: А5 Макс: А3	_	100	
SORT	А5, А4, А4R, 8-1/2д. x 11д.	50	20	
	B4, A3	25		
STAPLE SORT	А4, А4R, 8-1/2д. x 11д.	50	20	
	B4, A3	25		
GROUP	А5, А4, 8-1/2д. x 11д.	20	30	
	A4R, B4, A3		25	

# дополнительные приспособления

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если указанное число копий превышает предельно допустимое, то после начала операции на дисплее оно изменится на соответствующее число, указанное в таблице для режима, используемого для данной операции (SORT, STAPLE SORT или GROUP).
- При изготовлении односторонних копий с двусторонних оригиналов значение максимального количества оригиналов по сравнению с данными таблицы уменьшится вдвое.
- При работе в режиме SORT, STAPLE SORT или GROUP не используйте специальные виды материалов для копий.

#### Сортировка со скреплением (Только для SF-S56)

Режим STAPLE SORT позволяет получить скрепленные копии форматов А4, А4R, В4, А3 и 8-1/2 дюйма х 11 дюймов. Для копий иных форматов используйте режим скрепления вручную. См. стр. 63.





#### Использование оригиналодержателя

Установите оригинал на стекле так, чтобы угол, за который будет скрепляться копия, находился справа вверху.

- Копирование производится в следующем порядке с последней страницы до первой.
- Если количество копий доставляемых в каждую ячейку, будет превышать 50 для бумаги формата A4, A4R, или 8-1/2 дюйма х 11 дюймов или 25 для бумаги формата В4 или А3, то копии скреплены не будут.

#### Выбор режима STAPLE SORT осуществляется при помощи кнопки SORTER.

• Перед выбором режима STAPLE SORT убедитесь в отсутствии бумаги в сортировщике.



Введите нужное число количества копий.

Может быть получено до 20 копий.





После завершения операции по изготовлению и 5 сортировке копий нажмите на кнопку скрепления вручную.

- Каждая из копий будет скреплена.
- Комплекты, состоящие из копий различной ширины, скрепляться не будут.

дополниті приспосо

**ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ** ИСПОСОБЛЕНИЯ



STAPLE

SORT

GROUP

2

5

8

 $\Box$ 

\*

1

4

(7]

AUDIT CLEAF

0/\$

<sup>1</sup> 1 → <sup>2</sup>

EVEN NUMBER

2

=~

CLEAR ALL

CA

START

-□2 → 1 1

PRE-COUNT ORIGINALS

- \_2 →

Q.

3

6

۲ZC

10

-\*

¥

#### Использование RADF

Поместите оригиналы в лоток устройства автоматической подачи лицевой стороной вверх и сшиваемым участком в левом верхнем углу.

• Если количество копий доставляемых в каждую ячейку, будет превышать 50 для бумаги формата A4, A4R, или 8-1/2 дюйма х 11 дюймов или 25 для бумаги формата B4 или A3, то копии скреплены не будут.

## **2** Выбор режима STAPLE SORT осуществляется при помощи кнопки SORTER.

- Перед выбором режима STAPLE SORT убедитесь в отсутствии бумаги в ячейках сортировщика.
- Введите нужное число количества копий.
  - Может быть получено до 20 копий.

**Л** Нажмите на кнопку START.

- По завершении копирования и сортировки каждая из копий будет автоматически скреплена.
- Комплекты, состоящие из копий различной ширины, скрепляться не будут.

Сортировщик на 20 ячеек со степлером (SF-S56)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

START

#### Скрепление копий вручную

Для того, чтобы скрепить копии, не пользуясь функцией STAPLE SORT, ознакомьтесь с нижеследующей процедурой.



Выровняйте края копий, которые необходимо скрепить.

Расположите комплект копий в верхней ячейке, убедившись, что края находятся на одном уровне с внутренним правым углом, как показано на рисунке.

- Убедитесь в том, что в других ячейках нет бумаги, в противном случае индикатор, находящийся внутри кнопки ручного скрепления, не загорится.
- Максимальное количество скрепляемых листов составляет 50. Если это количество будет выше, степлер может быть поврежден.

**3** Нажмите на кнопку скрепления вручную после того, как внутри нее загорится индикатор.

• Комплект подобранных копий будет скреплен.

#### Замена картриджа степлера

Когда в картридже заканчиваются скобы для скрепления копий, на дисплее появляется сообщение "ADD STAPLES. FOLLOW INSTRUCTIONS INSIDE THE SORTER." (Добавьте Скобы Согласно Инструкциям Внутри Сортировщика). Замена степлера производится следующим образом:



Откройте крышку степлера.

- **2** Поднимите рычаг отблокировки и вытащите корпус степлера.
  - Поднимите рычаг отблокировки для освобождения корпуса степлера.



**3** Выньте пустой картридж степлера из корпуса степлера.



- **4** Вставьте новый картридж степлера в корпус степлера так, чтобы он защелкнулся на месте.
  - Вставьте новый картридж, совместив стрелки на кортридже со стрелками на корпусе. Проверьте, что картридж зафиксировался на месте, слегка потянув за него.
  - Картридж вмещает 5000 скрепок.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Ни в коем случае не снимайте заднюю бумагу и ленту до вставки картриджа.



• Скрепки для степлера сортировщика имеются у Вашего дилера Sharp.

Сортировщик на 20 ячеек со степлером (SF-S56)

#### Извлечение застрявшей скобы из степлера

При застревании скобы в степлере на дисплее появится сообщение "REMOVE THE STAPLER AND CHECK IT" (Снимите и Проверьте Степлер). Застрявшие скобы удаляются в соответствии с нижеуказанной процедурой.



Откройте крышку степлера.

степлера. степлера.

4

- Поднимите рычаг отблокировки и вытащите корпус
  - Поднимите рычаг отблокировки для освобождения корпуса



Опустите рычаг на конце корпуса степлера и 3 удалите застрявшие скрепки.



Верните рычаг в его исходное положение.



#### Извлечение застрявшего листа



В случае застревания листа копир сразу же прекратит работу. На дисплее появится сообщение "A MISFEED HAS OCCURRED. CLEAR INDICATED AREA. PRESS THE \* KEY FOR RECOVERY INSTRUCTIONS." (Произошло Застревание Листа. Извлеките Лист. Нажмите На Кнопку \star Для Получения Соответствующих Указаний) Если Вам необходима более подробная информация, нажмите на кнопки INFORMATION и SCROLL DISPLAY.

#### Сортировщик на 20 ячеек (SF-S15)



Откройте верхнюю крышку и удалите застрявший лист.

#### Закройте верхнюю крышку.

• Убедитесь в том, что сообщение исчезло с дисплея.



Если сообщение о застрявшем листе продолжает 3 оставаться на дисплее или застрявший лист невозможно увидеть сверху, осторожно отодвиньте сортировщик от копира.



Откройте боковую крышку и удалите застрявший лист.

Закройте боковую крышку и возвратите сортировщик в прежнее положение.

- Убедитесь в том, что предупреждение исчезло с дисплея.
- Если предупреждение продолжает высвечиваться на дисплее, проверьте внутреннее пространство копира и извлеките из него остатки застрявшей бумаги.

Сортировщик на 20 ячеек (SF-S15)





#### Сортировщик на 20 ячеек со степлером (SF-S56)



Нажмите кнопку отблокировки сортировщика и осторожно выдвиньте сортировщик согласно направляющим из копира.

- **2** Извлеките застрявшую бумагу из сортировщика или из выходной области копира.





- Задвиньте сортировщик назад в копир и зафиксируйте его на месте.
  - Убедитесь, что дисплей нарушения подачи является чистым.
  - Если сообщение, указывающее на застревание, все еще будет мигать, выполните проверку внутри копира и извлеките застрявщую бумагу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

#### СОРТИРОВЩИК НА 20 ЯЧЕЕК (SF-S15)/СОРТИРОВЩИК НА 20 ЯЧЕЕК СО СТЕПЛЕРОМ (SF-S56)

#### Спецификация

#### **SF-S15**

Количество ячеек	20		
Емкость 1 ячейки	NON-SORT: 100 листов (верхняя ячейка) SORT: 50 листов GROUP: 30 листов		
Формат бумаги	Верхняя ячейка: Остальные ячейки:	Максимум АЗ Минимум Аб Максимум АЗ Минимум А4	
Электропитание	От копира		
Bec	Приблизительно 31 кг		
Габариты	500 мм (Ш) х 520 мм (Г) х 957 мм (В)		

#### **SF-S56**

Количество ячеек	20	
Емкость 1 ячейки	NON-SORT:	100 листов (верхняя ячейка) (60 листов для В4 и А3)
	SORT:	50 листов (А5, А4, А4R, или 8-1/2 дюйма x 11 дюймов) 25 листов (В4 или А3)
	STAPLE SORT:	50 листов (А4, А4R, или 8-1/2 дюйма x 11 дюймов) 25 листов (В4 или А3)
	GROUP:	30 листов (А5, А4, или 8-1/2 дюйма x 11 дюймов) 25 листов (А4R, B4, или А3)
Формат бумаги	Максимум Минимум	A3 A5
Скрепление	50 листов (80 г/м²)	
Электропитание	Питание от копира	
Bec	Приблизительно 26 кг	
Габариты	434 мм (Ш) х 594 мм (Г) х 624 мм (В)	

Спецификация может быть изменена в целях усовершенствования оборудования без предварительного уведомления.
# СТОЙКА/УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ НА 3000 ЛИСТОВ (SF-D23) СТОЙКА/УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ НА 500 ЛИСТОВ (SF-D24)

Дополнительно поставляемые стойки с лотками для бумаги увеличивают емкость разовой зарядки копира и предоставляют удобство выбора бумаги различных форматов во время процесса копирования. Имеется в наличии еще большая емкость и более гибкий выбор формата, если стойки оснащены дополнительным устройством подачи бумаги на 500 листов (SF-CM11).

Стойка SF-D23 вместе с устройством подачи бумаги на 3000 листов имеется в наличии как отдельно, так и вместе с дополнительным устройством подачи бумаги на 500 листов, что увеличивает общую емкость до 3500 листов.

Стойка SF-D24 вместе с устройством подачи бумаги на 500 листов имеется в наличии как отдельно, так и вместе с дополнительным устройством подачи бумаги на 500 листов, что дает дополнительную двойную подачу и увеличивает общую емкость до 1000 листов.

# КОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА





Стойка/устройство подачи бумаги на 500 листов



Дополнительный лотка на 500 листов

Стойка/устройство подачи бумаги на 3000 листов (SF-D23)/ Стойка/устройство подачи бумаги на 500 листов (SF-D24)

Боковая крышка

# Загрузка копировальной бумаги

Форматы лотков для загрузки бумаги устанавливаются специалистами сервисной службы SHARP по желанию заказчика во время покупки копира. Если потребности пользователя позднее изменятся, то для перенастройки стоек/устройств подачи необходимо обращаться в сервисный центр, имеющий полномочия от фирмы SHARP.

SF-D23 •

Только бумага формата А4 может быть загружена в устройство подачи бумаги на 3000 листов.

SF-D24

Устройство подачи бумаги на 500 листов подходит к четырем различным форматам бумаги: A4, A4R, B4 и A3.

Стойка/устройство подачи бумаги на 3000 листов (SF-D23)



Осторожно приподнимите и вытащите лоток для бумаги.



Опустите левый и правый подающие столики в лотке.

Перед загрузкой распушите пачку бумаги.





Расположите бумагу на левом и правом подающих Δ столиках.

- Каждый столик вмещает до 1500 листов бумаги формата А4.
- Верхний уровень пачек не должен выступать за линию максимальной высоты загрузки.



#### Извлечение застрявшего листа

# A MISFEED HAS OCCURRED. CLEAR INDICATED AREA. PRESS THE \star KEY FOR RECOVERY INSTRUCTIONS.



В случае застревания листа копир сразу же прекратит работу. На дисплее появится сообщение "A MISFEED HAS OCCURRED. CLEAR INDICATED AREA. PRESS THE \* KEY FOR RECOVERY INSTRUCTIONS." (Произошло Застревание Листа. Извлеките Лист. Нажмите На Кнопку \star Для Получения Соответствующих Указаний) с указанием мест застревания. Если Вам необходима более подробная информация, нажмите на кнопки INFORMATION и SCROLL DISPLAY.



#### Откройте боковую крышку и извлеките застрявший лист.

- Обязательно проделайте данную операцию перед тем, как открыть любой из лотков, в противном случае застрявший лист может быть порван при открывании лотка.
- Осторожно извлекайте застрявший лист, старайтесь не порвать его при извлечении.



#### SF-D23

• По возможности при извлечении тяните лист вверх как указано на рисунке.

Если застрявший лист оказался в верхней части бумагопроводящего механизма, тогда его необходимо вытаскивать по направлению вниз.

# Осторожно приподнимите и выдвиньте рабочий лоток. Удалите застрявший лист.

- Постарайтесь не порвать застрявший лист при извлечении.
- Убедитесь в правильном рсположении бумаги внутри лотка.
- СТОЙКА/УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ НА 3000 ЛИСТОВ (SF-D23)

СТОЙКА/УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ БУМАГИ НА 500 ЛИСТОВ (SF-D24)

#### Возвратите на место лоток и закройте боковую крышку.

Убедитесь в том, что предупреждающее сообщение исчезло с дисплея.

 $\nabla$ дополнительные приспособления



# Спецификация

## SF-D23

Формат бумаги	A4
Вес бумаги	от 52 до 80 г/м²
Емкость	3000 листов В общем до 3500 листов бумаги с помощью установки дополнительного устройства подачи на 500 листов
Bec	Прибл. 37 кг
Габариты	600 мм (Ш) х 625 мм (Г) х 461 мм (В)

# SF-D24

Формат бумаги	От А4 до А3	
Вес бумаги	от 50 до 80 г/м²	
Емкость	500 листов В общем до 1000 листов бумаги с помощью установки дополнительного устройства подачи на 500 листов	
Bec	Прибл. 27,2 кг	
Габариты	600 мм (Ш) х 625 мм (Г) х 451 мм (В)	

Спецификация в целях усовершенствования конструкции устройств может быть изменена без предварительного уведомления.

# ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОПИРА

В данном разделе содержатся сведения о программах, используемых оператором копира. Эти программы позволяют оператору приспособить различные функции копира SF-2540 к особым режимам его работы. Доступ к программам возможен только после введения кодового номера оператора. Ознакомьтесь с содержанием данного раздела и обращайтесь к нему в дальнейшем при необходимости оптимального использования возможностей копира SF-2540.

# СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
•	КОД ОПЕРАТОРА КОПИРА (Р19)	78
	• Регистрация кода оператора	78
•	ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОРА КОПИРА	79
	• Пользование программами оператора	81
	НЕОБХОДИМОСТЬ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ	
	ОПЕРАТОРА КОПИРА	98
•	КОД ОПЕРАТОРА КОПИРА:	
	УСТАНОВКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ	99

# КОД ОПЕРАТОРА КОПИРА (Р19)

Перед использованием программы оператора необходимо зарегистрировать код оператора. Оператору необходимо запомнить это число, так как оно позволит ему осуществить в дальнейшем доступ к программам оператора.



Код оператора копира (Р19)

78

# ПРОГРАММЫ ОПЕРАТОРА КОПИРА

Ниже приведен полный перечень программ оператора копира. Доступ к программам возможен только после введения кода оператора.

Если установлены дополнительные Счетчик Карточек (SF-EA11) или Аудитор (SF-EA12), то доступ к программам 10, 11, 13, 14, 16 и 18 с помощью кнопок клавиатуры невозможен. В этом случае выбор устанавливаемых данных для программ аудиторского учета осуществляется с помощью дополнительного устройства управления счетчиком (SF-EA13). Операции с устройствами системы аудиторского учета SF-EA11, SF-EA12 и SF-EA13 описаны в отдельном руководстве.

№ Кода	Название программы	Функция	Стр.
P10	Режим аудиторского учета	Устанавливает и отменяет основные данные режима, управляющего доступом к копиру.	82
P11	Количество копий для данного счета	Показывает на дисплее общее количество копий, изготовленных по счету каждого из пользователей копира.	82
P13	Установка счета на ноль	Переустанавливает все или отдельные счета пользователей.	82
P14	Контроль за номером счета	Регистрирует и отменяет счета, изменяет номер счета, показывает на дисплее все зарегистрированные номера счетов.	83
P16	Установка предельного числа копий для данного счета	Устанавливает максимальное число копий, которое может быть изготовлено по данному счету.	85
P18	Защита номера счета	Защищает против умышленного или ошибочного ввода по данному счету.	86
P19	Замена кода оператора копира	Изменяет значение кодового номера оператора.	87
P20	Регулировка уровня автоматического экспонирования	Позволяет получить более светлые или насыщенные копии в режиме автоматического экспонирования.	87
P21	Автоматическое Отключение по Таймеру	Устанавливает интервал времени, по истечении которого копир автоматически отключается.	87
P22	Режим экономии тонера	Уменьшает расход тонера.	87
P23	Автоматический сброс программы	Устанавливает интервал времени, по истечении которого копир возвратится в начальную программу, введенную при его изготовлении.	88
P24	Добавление или изменение фиксированного значения масштабирования	Добавляет или изменяет одно фиксированное значение уменьшения или увеличения масштаба при копировании.	88
P25	Установка максимально возможного тиража копирования	Устанавливает максимально возможное число копий, которое можно выбрать при работе.	89
P26	Установка начального значения сдвига полей	Устанавливает величину сдвига поля "по умолчанию".	89
P27	Регулировка площади стираемого изображения	Устанавливает величину поверхности, на которой изображение стирается при копировании.	89
P28	Установка начальной программы	Устанавливает данные начальной программы в режиме готовности к копированию.	90
P29	Общее количество изготовленных копий	Позволяет вызвать данные по общему числу копий, обработанны в копире, с применением устройства подачи оригиналов, дупликатора и степлера.	90

№ Кода	Название программы	Функция	Стр.
P31	Установка режима прогрева	Устанавливает интервал времени, после истечения которого опир по завершении работы переключается в режим прогрева.	91
P42	Выбор направления смещения вправо/влево	Определяет возможность изменения выбора направления смещения.	91
P43	Установка начальных параметров для режима стирания изображения	Определяет начальные параметры режима стирания изображения.	91
P45	Установка длительности сообщения	Определяет интервал времени сохранения сообщений на дисплее.	92
P46	Обязательный ввод кода оператора копира	Предупреждает возможность включения копира посторонними лицами.	92
P47	Поточный режим подачи оригиналов	Активизирует режим поточной подачи для копирования с использованием дополнительного устройства подачи оригиналов.	92
P52	Отмена контроля за уровнем максимального заполнения ячеек сортировщика	Отключает автоматический контроль за операцией при достижении максимального уровня заполнения ячеек сортировщика.	93
P70	Отмена режима автоматического выбора лотка с бумагой	Предупреждает автоматическому выбору бумаги при копировании из дополнительного устройства подачи оригиналов.	93
P71	Отключение автоматической смены лотка	Предупреждает автоматическое переключение на другой лоток с бумагой.	93
P72	Запрещение подключения лотка подачи вручную при дуплицировании	Делает невозможной ручную подачу при дуплицировании. (При установленном модуле дупликатора).	94
P73	Устранение возможности сброса рабочих программ	Обеспечивает невозможность замены или отключения сохраняемых в памяти программ.	94
P74	Отключение устройства подачи оригиналов	Обеспечивает невозможность использования дополнительного устройства подачи оригиналов при обнаружении в нем неполадок.	94
P75	Отключение системы дупликатора	Временно отключает систему дуплицирования при возникновении в ней неполадок, позволяя при этом пользоваться копиром.	95
P76	Отключение степлера	Предупреждает повреждение степлера во время ожидания сервисного специалиста. (Сортировщик со степлером является дополнительным устройством.)	95
P77	Отключение режима изготовления обложки	Запрещает выбор режима "Обложка". (Режим может быть активизирован только при установке дополнительного модуля подачи оригиналов.)	95
P83	Определение возможностидоступа к копиру через ПК/модем	Активизирует или предупреждает доступ к программам оператора через ПК/модем без ввода кода оператора.	96
P86	Отмена Режима Автоматического Отключения Питания	ого Отменяет режим автоматического отключения копира.	
P90	Демонстрация списка "Р"- кодов на дисплее	Последовательно показывает на дисплее все возможные к использованию программы.	97

80

## Пользование программами оператора



4

AUDIT CLEAR

3

6

9

3

# Нажмите на кнопку сброса (<u>C</u>), кнопку прерывания INTERRUPT и вновь на кнопку сброса.

• На дисплее появится сообщение:

ENTER KEY OPERATOR CODE.	
(Введите Код Оператора	)

#### Введите кодовое число.

 Черточки на дисплее будут заменяться на звездочки. Если введенное число правильное, на дисплее количества копий появится индикатор "Р".





# Введите двузначный код нужной программы и нажмите на кнопку START.

- В случае ошибки при вводе все данные могут быть сброшены нажатием на кнопку сброса.
- На дисплее появится обозначение номера и название программы.
- Для некоторых программ на дисплее появятся или будут выделены данные текущего ввода.

#### Соблюдайте указания по работе с программами.

 После завершения всех этапов программы или когда нажата кнопка PROGRAM для выхода из программы на дисплее количества копий появится индикатор "P", указывая на возможность выбора другой программы.

Для выхода из режима программ оператора нажмите на кнопку общего сброса данных CLEAR ALL.

# Р10 Режим аудиторского учета

Программа Р10 используется для активизации или отмены основного режима аудиторского учета. При отмене режима на дисплее появится надпись "**READY TO СОРУ**" (Готов к Работе). Доступ к работе с копиром при этом открыт для любого пользователя.

Возможно присвоение до 50 пятизначных кодовых номеров. Для того, чтобы присвоить код, воспользуйтесь программой оператора P14.

После введения программы Р10 появится сообщение:

 P10: AUDITING MODE.

 1.ENABLE
 2.DISABLE

 (Режим Аудиторского Учета.

 1. Активизировать 2. Отменить)

Для активизации режима нажмите на кнопку 1. Для отмены режима нажмите на кнопку 2.

#### Р11 Количество копий для данного счета ·

Программа P11 используется для вывода на дисплей данных об общем количестве копий, изготовленных каждым из пользователей с присвоенным счетом. Копии формата A3 учитываются как 2 копии. Обложки считаются как одна копия. После введения программы P11 появится следующее сообщение:

- 1. Введите номер Вашего счета и нажмите на кнопку START.
  - Появится сообщение о количестве изготовленных копий.
- 2. Этап 1 данной операции повторяется для других пользователей с присвоенными кодовыми номерами. При нажатии на кнопку SCROLL DISPLAY Вы можете "перелистать" все имеющиеся номера счетов. Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

## Р13 Установка счета на ноль -

При помощи программы P13 Вы можете переустановить данные как для всех, так и для отдельных выбранных счетов. После введения программы P13 появится следующее сообщение:

> P13: RESETTING ACCOUNT. 1.ALL ACCOUNTS 2.SINGLE ACCOUNT (Переустановить счет. 1. Все Счета 2. Отдельный Счет)

#### Для переустановки всех счетов

Нажмите на кнопку 1.

Для переустановки отдельного счета

- 1. Нажмите на кнопку 2.
  - Появится следующее сообщение:

INPUT ACCOUNT NUMBER TO BE RESET AND PRESS THE START KEY. -----(Введите Номер Переустанавливаемого Счета И Нажмите На Кнопку START ----)

- 2. Введите номер счета, который Вы хотите переустановить на ноль.
- 3. Нажмите на кнопку START.
- 4. Этапы 2 и 3 данной операции повторите для всех счетов, данные которых должны быть переустановлены. Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

#### Р14 Контроль за номером счета -

Программа Р14 используется для регистрации и упразднения счетов, замены номеров счетов или показа всех счетов на дисплее.

После введения программы Р14 появится следующее сообщение:

P14: ACCOUNT NUMBER CONTROL. 1.ENTER 2.DELETE 3.CHANGE 4.DISPLAY (Контроль За Номером Счета. 1.Ввести 2.Отменить 3.Изменить 4.Показать)

Для регистрации счета

- 1. Нажмите на кнопку 1.
  - Появится следующее сообщение:

INPUT ACCOUNT NUMBER TO BE REGISTERED AND PRESS THE START KEY. -----(Введите Номер Регистрируемого Счета И Нажмите на кнопку START -----)

2. Введите пятизначный номер счета.

#### 3. Нажмите на кнопку START.

- Если вводимый номер уже зарегистрирован в памяти копира, появится сообщение: "TEIS NUMBER IS ALREADY USED." (Данный Код Уже Использован). Это означает, что Вам нужно выбрать другое число для регистрации кода.
- Для ввода другого кода повторите этапы 2 и 3 данной операции. Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

#### Для отмены счетов

- 1. Нажмите на кнопку 2.
  - Появится следующее сообщение:

DELETE ACCOUNT #:	1.ALL ACCOUNTS
(Отменить Счет	2.INDIVIDUAL ACCOUNT 1.Bce Cчета 2.Отдельный Счет)

2. Для отмены всех счетов нажмите на кнопку 1. (Появится сообщение, подтверждающее Ваш выбор. Нажатием на кнопку 1 Вы отмените все счета. Если Вы решили отменить не все счета, нажмите на кнопку 2.)

Для отмены отдельного счета после появления сообщения на этапе 1 нажмите на кнопку 2 и выполните указание нового сообщения:



- 3. Введите номер счета, который Вы хотите удалить из памяти.
- 4. Нажмите на кнопку START.
- 5. Для отмены другого кода повторите этапы 3 и 4 данной операции. Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

Для изменения номера счета

#### 1. Нажмите на кнопку 3.

• Появится следующее сообщение:

```
INPUT ACCOUNT NUMBER TO BE CHANGED
AND PRESS THE START KEY. -----
(Введите Номер Изменяемого Счета
И Нажмите на кнопку START -----)
```

- 2. Введите номер счета, который Вы хотите заменить на новый.
- 3. Нажмите на кнопку START.
  - Появится следующее сообщение:

- 4. Введите новый номер счета.
- 5. Нажмите на кнопку START.
  - Если вводимый номер уже зарегистрирован в памяти копира, появится сообщение: "THIS NUMBER IS ALREADY USED." (Данный Код Уже Использован). Это означает, что Вам нужно выбрать другое число.
- 6. Для замены другого номера повторите этапы данной операции со второго по пятый . Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

#### Для вывода на дисплей всех зарегистрированных номеров

- 1. Нажмите на кнопку 4.
  - Появится следующее сообщение:

ACCOUNT NUMBER DISPLAY (PAGE 1) TO SEE PAGE 2: PRESS THE 🗭 KEY.
00000 00000 00000 00000
00000 00000 00000 00000 00000
(Счет № (Стр. 1) Для Вывода На Дисплей Стр. 2:Нажмите На Кнопку 🖛.)

2. Если Вы хотите увидеть следующее сообщение, нажмите на кнопку "перелистывания" SCROLL DISPLAY. Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

#### Р16 Установка предельного числа копий для данного счета -

Программа Р16 служит для установки максимального количества копий, которое может быть изготовлено пользователем, зарегистрированным по данному отдельному счету.

После введения программы Р16 появится следующее сообщение:



#### Для установки лимита

#### 1. Нажмите на кнопку 1.

• Появится следующее сообщение:



- 2. Введите номер счета, по которому Вы хотите установить лимит.
  - Чтобы установить лимит для всех счетов, пропустите операцию по вводу номера счета и перейдите к следующему этапу.

#### 3. Нажмите на кнопку START.

• Появится следующее сообщение:

INPUT MAXIMUM NUMBER OF COPIES FOR ACCOUNT AND PRESS THE START KEY.
ACCOUNT NUMBER MAXIMUM
(Введите Максимально Допустимое Количество Копий
Для Данного Счета И Нажмите На Кнопку START.
Номер Счета Максимальное Количество Копий
000,000)

- Введите предельное число копий для счета (максимум 999999).
- 5. Нажмите на кнопку START.
- 6. Для введения ограничений по другим счетам повторите этапы данной операции со второго по пятый. Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

#### Для отмены лимита

- 1. Нажмите на кнопку 2.
  - Появится следующее сообщение:

CANCEL LIMITS:	1.ALL ACCOUNTS
	2.INDIVIDUAL ACCOUNT
(Отменить Лимит	1. Для Всех Счетов
	2. Для Отдельного Счета)

- 2. Повторно нажмите на кнопку 2.
  - Появится следующее сообщение:

```
ACCOUNT NUMBER. ----
PRESS THE START KEY TO CANCEL LIMIT.
(Номер Счета -----
Для Отмены Лимита Нажмите На Кнопку START.)
```

- 3. Введите номер счета, по которому Вы хотите отменить ограничения по количеству копий.
- 4. Нажмите на кнопку START.
- 5. Для отмены ограничений для других счетов повторите этапы 3 и 4 данной операции. Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

Для отмены всех ограничений

- 1. Нажмите на кнопку 2.
- 2. Нажмите на кнопку 1.
  - Появится следующее сообщение:

CANCEL AL	L ACCOUNTS?				
1.YES	2.1	O			
(Отменить	Ограничения	По	Всем	Счетам?	
1. Да	2. Нет)				

3. Нажмите на кнопку 1.

### Р18 Защита номера счета -

Программа P18 не дает возможности случайному пользователю определить номера действующих счетов методом проб и ошибок. При ее выборе после ввода трех ошибочных значений кода копир в течение одной минуты не будет воспринимать попыток ввода другого кодового числа и на дисплее появится сообщение "PLEASE SEE YOUR KEY OPERATOR FOR ASSISTANCE." (Пригласите Оператора для Оказания Помощи).

После введения программы Р18 появится следующее сообщение:

Программы оператора копира

P18: ACCOUNT NUMBER SECURITY.MESSAGE REQUIRED WHEN 3 SUCCESSIVEINPUT ERRORS ARE MADE FOR ACCOUNT?1.YES2.NO(Защитить Номер Счета.Необходимо Сообщение После 3-х ПодрядОшибочных Значений Вводимого Счета?1.Да2. Нет)

Для активизации данной функции нажмите на кнопку 1. Для ее отмены нажмите накнопку 2.

## Р19 Замена кода оператора копира -

См. стр. 78, КОД ОПЕРАТОРА КОПИРА.

#### Р20 Регулировка уровня автоматического экспонирования

Программа P20 используется для того, чтобы уменьшить или увеличить насыщенность копий, изготавливаемых в режиме автоматического экспонирования. При изготовлении копира в памяти устанавливается стандартное значение насыщенности копии "NORMAL".

После введения программы Р20 на дисплее появится следующее сообщение:

 P20: AUTO EXPOSURE ADJUST.

 1.LIGHTEST
 2.LIGHTER

 3.NORMAL

 4.DARKER
 5.DARKEST

 (Регулирование в Режиме

 Автоматического Экспонирования.
 1. Наименнее

 Насыщенные
 2. Менее Насыщенные
 3. Стандарт

 4. Более Насыщенные
 5. Наиболее Насыщенные)

При помощи 10-икнопочной клавиатуры выберите желаемый уровень экспонирования.

#### Р21 Автоматическое Отключение по Таймеру -

Режим автоматического отключения по таймеру позволяет запрограммировать выключение копира по истечении определенного промежутка времени, в течение которого не производится ни одна из операций после завершения копирования или после включения питания копира.

Данная функция снижает расходы на оплату электроэнергии, экономит природные ресурсы и снижает уровень загрязнения окружающей среды.

При поставке с завода интервал времени для данной функции установлен на 60 минут. Этот параметр, используемый "по умолчанию", может быть изменен в определенных пределах времени. Рекомендуется устанавливать его значение в соответствии с графиком работ в офисе. Установка производится с помощью данной программы. Интервал времени автоматического отключения может быть установлен с шагом в 10 минут вплоть до максимального значения, равного 4 часам.

После введения программы Р21 на дисплее появится следующее сообщение:

P21: AUTO POWER SHUT-OFF TIMER. SET THE TIME INTERVAL FROM LAST COPY UNTIL POWER OFF IN 10 MIN. INCREMENTS. -:-0 (4 HR. MAX.) AND PRESS THE START KEY. (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПО ТАЙМЕРУ. УСТАНОВИТЕ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ С ЗАВЕРШЕНИЯ КОПИРОВАНИЯ ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ С ШАГОМ В 10 МИНУТ. (4 ЧАСА МАКС.) И НАЖМИТЕ НА КНОПКУ START.)

- 1. С помощью клавиатуры введите интервал времени.
- 2. Нажмите на кнопку START.

#### Р22 Режим экономии тонера -

При активизации данной функции потребление тонера в автоматическом и ручном режимах экспонирования сокращается приблизительно на 10%. Копии будут менее насыщенными, но практически это не повлияет на их качество. Выбор данного режима не оказывает влияния на режим Фото.

После введения программы Р22 на дисплее появится следующее сообщение:

 P22: TONER SAVE MODE.

 1.ON
 2.OFF

 (Режим Экономии Тонера

 1. Вкл. 2. Откл.)

Для активизации режима нажмите на кнопку 1. Для его отключения нажмите на кнопку 2.

## Р23 Автоматический сброс программы

При помощи программы P23 устанавливается интервал времени, по истечении которого (с момента изготовления последней копии) копир возвращается к начальной программе. Может быть установлен интервал от 10 до 240 секунд с шагом в 10 секунд.

После введения программы Р23 на дисплее появится следующее сообщение:

P23: AUTO CLEAR SETTING.SET THE TIME FOR AUTO CLEAR(10 TO 240 SECONDS, 0:CANCEL).PRESS THE START KEY AFTER ENTRY.(Установка Времени Автоматического СбросаВведите Время Сброса--0От 10 До 240 Секунд, 0: Отмена.После Ввода Нажмите На Кнопку START.)

- 1. С помощью клавиатуры введите нужное значение интервала времени.
  - Для отключения функции автоматического сброса введите 0.
- 2. Нажмите на кнопку START.

#### Р24 Добавление или изменение фиксированного значения масштабирования —

Как для уменьшения (от 50% до 99%), так и для увеличения (от 101% до 200%) может быть введено дополнительное фиксированное значение, которое в дальнейшем может быть изменено. Стандартные фиксированные значения хранятся в памяти копира и не могут быть подвержены изменению. После введения программы Р24 на дисплее появится следующее сообщение:

 P24: ADD OR CHANGE EXTRA PRESET RATIO.

 USE ZOOM KEYS TO SELECT NEW PRESET

 RATIO AND PRESS THE START KEY.

 PRESENT ---%, NEW ---%.

 (Добавить Или Изменить Дополнительное

 Фиксированное Значение Масштаба.

 Используйте Кнопки Масштабирования Для Ввода

 Нового Значения И Нажмите На Кнопку START.

 Текущее Значение ---%

- 1. При помощи кноппок ZOOM введите нужное значение масштаба.
  - Для отмены дополнительного фиксированного значения масштаба нужно пропустить первый этап и сразу перейти к этапу 2 данной операции.
- 2. Нажмите на кнопку START.

#### Р25 Установка максимально возможного тиража копирования

При использовании данной программы Вы можете ограничить максимально возможное количество копий при копировании. Это число будет показано на дисплее количества копий.

После введения программы Р25 на дисплее появится следующее сообщение:

P25: SETTING A MAXIMUM NUMBER OF		
COPIES. ENTER THE	NUMBER AND PRESS	
THE START KEY.		
(Установка Максим	ального Количества Копий С	
Оригинала. Введит	е Количество Копий И Нажмите	
Ha Khonky START.	)	

Введите при помощи клавиатуры количество копий и нажмите на кнопку START.

• Вы можете ввести число от 1 до 999.

#### Р26 Установка начального значения сдвига полей

При помощи данной программы вводится величина сдвига полей страницы. После введения программы Р26 на дисплее появится следующее сообщение:



С помощью клавиатуры выберите нужное значение сдвига для лицевой стороны (side 1) и обратной стороны (side 2).

 Если не установлен дополнительный модуль дупликатора, значение сдвига для обратной стороны введено быть не может.

### Р27 Регулировка площади стираемого изображения

Данная программа позволяет установить площадь стирания изображения на копии. После введения программы Р27 на дисплее появится следующее сообщение:



- 1. При помощи клавиатуры выберите ширину полосы стирания изображения на копии.
  - Появится следующее сообщение:



2. При помощи клавиатуры выберите параметры стирания изображения по центру копии.

# Р28 Установка начальной программы

При включении копира, после нажатия на кнопку общего сброса CLEAR ALL или по истечении определенного интервала времени автоматического сброса программы копир переключается на начальную программу. Ввод данных этой программы может быть осуществлен с помощью P28.

После введения программы Р28 на дисплее появится следующее сообщение:



установленной при изготовлении копира

- 1. Нажмите на кнопку сброса (С).
- 2. Нажмите на кнопку START.

#### Р29 Общее количество изготовленных копий -

При помощи программы Р29 на дисплей могут быть выведены данные о количестве копий, изготовленных с помощью копира, устройства подачи оригиналов, дупликатора и степлера.

Копии формата АЗ считаются за две копии.

Обложки учитываются как одна копия.

После введения программы Р29 на дисплее появится следующее сообщение:

```
Р29: ТОТАL СОРҮ СОUNT.

ТОТАL COPIES: --,--,--

DOCUMENT FEEDER:--,--,--

DUPLEX: --,--,--

STAPLER: --,--,--

(Общее Количество Копий.

Всего Копий:

Устройство Подачи Оригиналов:

Дупликатор:

Степлер:)
```

На дисплее появятся данные по всем используемым устройствам.

Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

## РЗ1 Установка режима прогрева

При помощи программы P31 устанавливается интервал времени от завершения копирования до переключения копира в режим прогрева. Продолжительность интервала может быть установлена в пределах от 1 до 240 минут с шагом в 1 минуту.

После введения программы РЗ1 на дисплее появится следующее сообщение:

P31: PREHEAT MODE SETTING. SET THE TIME FOR PREHEAT MODE. PRESS THE START KEY AFTER ENTRY. (1 TO 240 MIN., 1 MIN INCREMENTS) ----(УСТАНОВКА РЕЖИМА ПРОГРЕВА. УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ДАННЫЙ РЕЖИМ. ПОСЛЕ ВВОДА НАЖМИТЕ НА КНОПКУ START. (ОТ 1 ДО 240 МИН., СШАГОМ 1 МИН.) ----)

- 1. С помощью клавиатуры установите нужное значение интервала времени.
- 2. Нажмите на кнопку START.

#### Р42 Выбор направления смещения вправо/влево

Программа определяет возможность изменения направления смещения при нажатии на кнопку SCROLL DISPLAY.

После введения программы Р42 на дисплее появится следующее сообщение:

P42: RIGHT/LEFT SHI	IFT DIRECTION
SELECTION.	
1.ENABLE	2.DISABLE
(Выбор Направления Смещения Вправо/Влево	
1. Возможен	2. Невозможен)

Для активизации функции нажмите на кнопку 1. Для отмены функции нажмите на кнопку 2.

#### Р43 Установка начальных параметров для режима стирания изображений -

Программа дает возможность ввести параметры начальной программы для режима стирания изображений.

После введения программы Р43 на дисплее появится следующее сообщение:

P43: ERASE MODE INITIAL SETTING.
1.EDGE 2.CENTER 3.EDGE+CENTER
(Установка Параметров "По Умолчанию"
Для Режима Стирания.
1. По Краю 2. По Центру 3. По Краю+По Центру)

#### С помощью клавиатуры выберите нужный режим.

## Р45 Установка длительности сообщения

Программа позволяет установить продолжительность времени, в течение которого сообщения высвечиваются на дисплее. Этот интервал может быть установлен в пределах от 1 до 12 секунд с шагом в 1 секунду.

После введения программы Р45 на дисплее появится следующее сообщение:

```
Р45: MESSAGE TIME SETTING.
SET THE TIME FOR MESSAGES --
(1 TO 12 SECONDS). PRESS THE START
KEY AFTER ENTRY.
(Установка Времени Сообщения.
Введите Интервал Времени Для Сообщения
(ОТ 1 До 12 Секунд). После Завершения
Установки Нажмите На Кнопку START.)
```

Установите нужное значение интервала времени и нажмите на кнопку START.

#### Р46 Обязательный ввод кода оператора копира

Программа Р46 используется для предупреждения возможности включения копира кем-то кроме оператора. При ее введении каждый раз после включения копира при помощи выключателя на дисплее будет появляться сообщение "ENTER KEY OPERATOR CODE" (Введите Код Оператора).

После введения программы Р46 на дисплее появится следующее сообщение:

 P46: REQUIRE KEY OPERATOR CODE.

 1.YES
 2.NO

 (Необходимо Ввести Код Оператора

 1. Да
 2.Нет)

Если Вы хотите, чтобы доступ к копиру был защищен необходимостью ввода кода оператора, нажмите на кнопку 1. Если необходимость в такой дополнительной защите отсутствует, нажмите на кнопку 2.

# Р47 Поточный режим подачи оригиналов -

Программа Р47 активизирует режим непрерывной подачи оригиналов из дополнительного устройства. При этом дополнительные оригиналы, введенные в устройство в течение 5 секунд после подачи последнего из загруженных в него оригиналов, будут поданы и скопированы автоматически.

После введения программы Р47 на дисплее появится следующее сообщение:

P47: STREAM FEE	DING MODE (DOCUMENT
FEEDER).	
1.YES	2.NO
(Поточный Режим	Подачи (Устройство Подачи
Оригиналов).	
1. Да 2.	Нет)

Для активизации режима поточной подачи оригиналов нажмите на кнопку 1.

Для отмены данного режима нажмите на кнопку 2.

#### Р52 Отмена контроля за уровнем максимального заполнения ячеек сортировщика –

Программа P52 используется в случае заполнения ячеек сортировщиков со степлером (SF-S56) готовыми копиями. Если управление отменено, копирование в режиме SORT или STAPLE SORT может быть начато, даже если копии остаются в ячейке сортировщика. Также, копирование может быть продолжено даже если количество копий в ячейках превышает лимит, однако, в этом случае подобранные комплекты скреплены не будут.

При вводе Р52 на дисплее появляется следующее сообщение:

 P52: OVERRIDE SORTER BIN CAPACITY

 LIMIT. (STAPLE SORTER)

 1.YES
 2.NO

 (ОТМЕНА КОНТРОЛЯ ЗА УРОВНЕМ МАКСИМАЛЬНОГО

 ЗАПОЛНЕНИЯ ЯЧЕЕК СОРТИРОВЩИКА. (СОРТИРОВЩИК СО СТЕПЛЕРОМ)

 1.ДА
 2.НЕТ)

Для отмены контроля нажмите на кнопку 1. Для сохранения контроля нажмите на кнопку 2.

## Р70 Отмена режима автоматического выбора лотка с бумагой

Программа Р70 используется для предупреждения возможности автоматического выбора лотка с бумагой. При этом копир не будет автоматически выбирать лоток с бумагой нужного формата, соответствующего формату оригиналов, помещаемых на стекло оригиналодержателя.

После введения программы Р70 на дисплее появится следующее сообщение:

Р70: DISABLING OF AUTO PAPER SELECTION. 1.YES 2.NO (Отключение Автоматического Выбора Бумаги. 1. Да 2. Еет)

Для отмены возможности автоматического переключения на лоток с бумагой нужного формата нажмите на кнопку 1. Для восстановления данной функции нажмите на кнопку 2.

#### Р71 Отключение автоматической смены лотка -

Программа Р71 предупреждает автоматическое переключение на другой лоток с бумагой.

После введения программы Р71 на дисплее появится следующее сообщение:

P71: DISABLING OF AUTO TRAY SWITCHING.
1.YES 2.NO
(Предупреждение Автоматического
Переключения На Другой Лоток.
1. Да 2. Нет)

Для отмены автоматического переключения нажмите на кнопку 1.

Для сохранения данной функции нажмите на кнопку 2.

#### Р72 Запрещение подключения лотка подачи вручную при дуплицировании -

Программа P72 делает невозможным использование лотка подачи бумаги вручную при изготовлении двусторонних копий. После введения программы P72 на дисплее появится следующее сообщение:

 P72: PROHIBITING OF MANUAL FEED TRAY

 IN DUPLEX COPY.

 1.YES
 2.NO

 (Запрещение Использования Лотка Подачи Вручную

 При Двустороннем Копировании

 1. Да
 2. Нет)

Для отмены возможности использования лотка подачи вручную при изготовлении двусторонних копий нажмите на кнопку 1.

Для восстановления возможности использования данного лотка нажмите на кнопку 2.

# Р73 Устранение возможности сброса рабочих программ

Программа Р73 используется с целью предотвращения замены или сброса хранящихся в памяти копира программ копирования. После введения программы Р73 на дисплее появится следующее сообщение:

P73: DISABLING DELETION OF JOB
PROGRAMS.
1.YES 2.NO
(Обеспечение Невозможности Сброса Рабочих Программ
1. Да 2. Нет)

Для предотвращения возможности замены или сброса хранящихся в памяти программ нажмите на кнопку 1. Для активизации такой возможности нажмите на кнопку 2.

# Р74 Отключение устройства подачи оригиналов -

Программа Р74 используется для предотвращения возможности использования устройства подачи оригиналов при неполадках в его работе. После введения программы Р74 на дисплее появится следующее сообщение:

P74: DISABLING OF DOCUMENT FEEDER. 1.YES 2.NO (Отключение Устройства Подачи Оригиналов. 1. Да 2. Нет)

Для предотварщения возможности использования устройства автоматической подачи оригиналов нажмите на кнопку 1.

Для предоставления возможности использования устройства автоматической подачи оригиналов нажмите на кнопку 2.

#### Р75 Отключение системы дупликатора -

Программа P75 используется для подключения или отключения системы дополнительного дупликатора. При неполадках системы изготовления двусторонних копий она может быть отключена до посещения сервисного специалиста. Сам копир при этом может быть использован вместе с другими дополнительными приспособлениями.

После введения программы Р75 на дисплее появится следующее сообщение:

P75: DISABLING OF DUPLEX COPYING. 1.YES 2.NO (Отключение Дупликатора При Копировании. 1. Да 2. Нет)

Для отключения модуля дупликатора нажмите на кнопку 1. Для его подключения нажмите на кнопку 2.

### Р76 Отключение степлера -

С помощью использования программы Р76 подключается или отключается степлер дополнительного сортировщика со степлером. При неполадках степлера он может быть отключен с целью предотвращения возможного повреждения до проведения необходимых сервисных работ.

После введения программы Р76 на дисплее появится следующее сообщение:

P76: DISABLING OF STAPLER. 1.YES 2.NO (Отключение Степлера. 1. Да 2. Нет)

Для отключения степлера нажмите на кнопку 1. Для его подключения нажмите на кнопку 2.

#### Р77 Отключение режима изготовления обложки -

Программа Р77 используется для предупреждения выбора режима ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ.

После введения программы Р77 на дисплее появится следующее сообщение:

P77: DISABL	ING OF COVERS MODE.	
1.YES	2.NO	
(Отключение	Режима Изготовления Обложки.	
1. Да	2. Нет)	

Для отключения режима COVERS нажмите на кнопку 1. Для его подключения нажмите на кнопку 2.

### Р83 Определение возможности доступа к копиру через ПК/модем -

Программа P83 позволяет определить возможность доступа к программам оператора пользователей, знающих код оператора, через компьютер или иное устройство, непосредственно или по телефонной линии. После введения программы P83 на дисплее появится следующее сообщение:

P83: ENABLING OF	PC/MODEM ACCESS.
1.YES	2.NO
(Разрешение Дост	упа Через ПК/Модем
1. Да 2.	Нет)

Для того, чтобы доступ к программам был возможен без ввода кода оператора, нажмите на кнопку 1.

Для разпешения доступа к прораммам только после ввода кода оператора нажмите на кнопку 2.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная программа должна быть введена самим пользователем. Если он выберет "ДА", внешние операторы получат доступ к программам через компьютер или иное устройство без необходимости ввода кода оператора. Если выбрано "HET", то внешние операторы должны для доступа к программам ввести предварительно код оператора. (При изготовлении копира для данной функции вводится "HET".)

## Р86 Отмена Режима Автоматического Отключения Питания

Режим автоматического отключения питания используется для отключения питания через определенный интервал времени после завершения операции или после включения копира. Данная функция снижает расходы на оплату электроэнергии, экономит природные ресурсы и снижает уровень загрязнения окружающей среды.

В зависимости от режима использования копира может оказаться необходимым отказаться от использования данного режима. В этом случае необходимо использовать данную программу.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Для того, чтобы полностью понять цели использования режима автоматического отключения, рекомендуется активизировать данный режим и установить оптимальный интервал времени отключения при помощи программы P21. После введения программы P86 на дисплее появится следующее сообщение:

P86: DISABLING	OF AUTO POWER SHUT-OFF	
MODE.		
1.YES	2.NO	
(ОТМЕНА РЕЖИМА	АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ	
ПИТАНИЯ.		
1.ДА	2.HET)	

Для отмены режима автоматического отключения питания нажмите кнопку 1.

Для восстановления режима нажмите кнопку 2.

# Р90 Демонстрация списка "Р"-кодов на дисплее -

С помощью прораммы Р90 на дисплее могут быть последовательно показаны все программы. Те программы, в которые были внесены изменения по сравнению с данными, введенными в копир при его изготовлении, будут обозначены значком •. После введения программы Р90 на дисплее появится следующее сообщение: (При установке дополнительного Счетчика Карточек (SF-EA11) или Аудитора (SF-EA12) программы 10, 11, 13, 14, 16 и 18 на дисплее появляться не будут.)



- 1. Для перемещения по списку программ нажмите на кнопку SCROLL DISPLAY.
  - Каждое последующее нажатие на кнопку "прокрутки" будет последовательно вызывать на дисплей программы, начиная с P10.
- 2. Для установки программы отметьте ее на дисплее и нажмите на кнопку START.
- 3. Для выхода из программы нажмите на кнопку PROGRAM.

# НЕОБХОДИМОСТЬ ПОМОЩИ СО СТОРОНЫ ОПЕРАТОРА КОПИРА

Когда требуется проведение сервисной операции, недоступной для обычного пользователя, копир прекратит работу и на дисплее появится одно из перечисленных ниже сообщений. Некоторые из них сопровождаются примечанием "PLEASE SEE YOUR KEY OPERATOR FOR ASSISTANCE." (Обратитесь За Помощью К Оператору.)

Сообщение	Необходимые действия
REMOVE THE STAPLER AND CHECK IT. (Отсоедините и проверьте степлер)	О ликвидации застревания в степлере см. стр. 66. Если не удается устранить неполадку, используйте программу Р76 для отключения степлера. Обратитесь в Сервисный Центр SHARP.
THE SORTER IS OUT OF SERVICE. PRESS THE CA KEY TO CANCEL JOB. (Неполадки в сортировщике. Нажмите на кнопку CA для прекращения работы.)	Обратитесь в Сервисный Центр SHARP. (Сообщение появляется в случае неполадок в модуле сортировщика или сортировщика со степлером.)
DUPLEX SYSTEM IS OUT OF SERVICE. (Неполадки в системе дупликатора)	Используйте программу Р75 для отключения системы дупликатора. Обратитесь в Сервисный Центр SHARP.
THE DOCUMENT FEEDER IS OUT OF SERVICE. PRESS THE CA KEY TO CANCEL JOB. (Неполадки в RADF. Нажмите на кнопку CA для прекращения работы.)	Для предупреждения возможности пользования устройствами подачи оригиналов воспользуйтесь программой оператора Р74. Обратитесь в Сервисный Центр SHARP.
PLEASE SELECT ANOTHER PAPER TRAY. PAPER TRAY - IS OUT OF SERVICE. (Неполадки в выбранном устройстве подачи бумаги. Выберите другой лоток.)	Обратитесь в Сервисный Центр SHARP.
AUTOMATIC EXPOSURE IS OUT OF SERVICE. USE MANUAL EXPOSURE. (Неполадки в узле автоматического экспонирования. Экспонируйте в ручном режиме)	Обратитесь в Сервисный Центр SHARP.
CALL FOR SERVICE. CODE: (Вызовите Специалиста. Код: )	Параллельно с данным сообщением на дисплее количества копий появится буквенно-цифровое сообщение, что указывает на невозможность устранения неполадок силами оператора копира. Обратитесь в Сервисный Центр SHARP и сообщите обозначение появившегося на дисплее кода. Это позволит сервисному специалисту заранее провести подготовку для успешного устранения неисправности.

**1**~~~~~~

# КОД ОПЕРАТОРА КОПИРА: УСТАНОВКА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Следующее установленное на заводе числовое значение кода оператора может быть использовано для доступа к Программе Оператора.

#### Значение,

Введенное при Изготовлении Копира = 00000

Для начального доступа к Программе Оператора введите это число. (См. стр. 78)

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Код Оператора - это важное средство обеспечения защиты копира от несанкционированного доступа, позволяющее создать нужную конфигурацию функций копира в сочетании с вводом данных по аудиторскому учету.

Зарегистрируйте свое значение кода, отличное от указанного выше, сразу после установки копира.

#### **★** ОПЕРАТОР КОПИРА

Отделите данную страницу от Инструкции и храните ее в надежном месте.

2000H DSC1 CINSR1803FC51 Страна-изготовителъ: Произведено в Японии Фирма-изготовителъ: ШАРП Корпорейшн

Юридический адрес изготовителя: 22-22 Нагайке-чо, Абено-ку, Осака 545-8522, Япония

Во исполнение Статьи 5 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», а также Указа Правительства Российской Федерации №720 от 16 июня 1997г. устанавливается срок службы данной модели - 7 лет с момента производства при условии исполъзования в строгом соответствии с инструкцией по зксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

# **SHARP CORPORATION**

ОТПЕЧАТАНО В ЯПООНИИ 2000H DSC1 CINSR1803FC51