

ASUS

手機玩家 ►►►



版權說明

版權所有・不得翻印 © 2004 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其他暗示，若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

歡迎使用華碩手機玩家

歡迎使用華碩手機玩家，藉由這個多功能的手機應用工具，您可以在電腦上編輯並建立手機的電話簿、訊息、影像及鈴聲，同步化功能讓電腦與手機之間暢行無阻。

華碩手機玩家提供四項管理手機最佳功能：個人化資訊管理（電話簿、行事曆、記事本及同步化管理員）、訊息（簡訊編輯器與多媒體訊息編輯器）、多媒體管理（影像總管、鈴聲總管、視訊總管、音頻轉換器及彩框編輯器），以及同步管理（備份、還原、Java遊戲下載區及檔案總管）。

您可方便地在【個人資訊管理】項目中可將個人資料電話簿與日曆行程在手機與電腦間上傳及下載。在【訊息】部分，您可於電腦上編輯、發送、儲存簡訊或多媒體訊息，無須擔心手機記憶空間不足的問題。

此外，您可利用【多媒體管理】來管理 / 編輯多媒體檔案，並支援手機資料的上傳與下載，讓您輕鬆的擷取、管理、優化照片並輸出，還可進行手機鈴聲的上傳、下載及編輯。在【同步管理】中，您可以進行JAVA遊戲的上傳、備份手機內的資料到電腦，或從電腦還原手機資料。

本使用手冊的內容包括華碩手機玩家軟體的安裝 / 移除，功能介紹及使用說明，若有任何問題，請洽詢華碩客戶服務中心：0800-093-456，或上華碩官方網站查詢：www.asus.com。

目錄

歡迎使用華碩手機玩家	3
目錄	4
一、 使用環境說明	5
二、 安裝說明	5
安裝手機玩家軟體	5
連接傳輸線、開啟手機電源	8
啓動軟體	8
手機設定	8
三、 功能介紹	10
主畫面說明	10
個人資訊管理	11
電話簿	11
行事曆	13
記事本	15
同步化管理員	16
簡訊 / 多媒體簡訊	18
簡訊編輯器	18
多媒體訊息編輯器	20
多媒體管理	25
影像總管	25
鈴聲總管	32
鈴聲美化工具	33
音樂編輯器	35
視訊總管	37
音頻轉換器/音頻轉換器	39
彩框編輯器	41
同步管理	42
備份	42
還原	42
Java 遊戲下載區	42
檔案瀏覽	43

一、使用環境說明

- ・作業系統：Windows 2000、XP
- ・支援語系：繁體中文、簡體中文或英文
- ・Microsoft Outlook

二、安裝說明

安裝手機玩家軟體

安裝軟體前請先插入軟體光碟至電腦光碟機，光碟會自動執行，如果軟體光碟未自動執行，請以手動方式雙擊光碟根目錄中之執行程式（setup.exe）。

步驟一： 將軟體光碟插入至電腦光碟機，
安裝精靈會顯示如右圖所示的畫面，點選【下一步】繼續安裝。

步驟二： 詳細閱讀授權合約書後，選取
【我接受】，點選【下一步】繼續安裝。





步驟三： 軟體將會被安裝至指定的資料夾，要改變目的端資料夾，點選【瀏覽】以選取理想位置，點選【下一步】繼續安裝。



步驟四： 軟體將以預設名稱安裝至指定程式資料夾，要改變或建立新資料夾名稱，請從現有資料夾清單中選取，或輸入新名稱，點選【下一步】繼續安裝。

步驟五： 點選【安裝】開始安裝程序。


手

機

玩

家

步驟六： 安裝時會顯示如圖所示的畫面，
過程需費時數秒。



步驟七： 點選【是】自動安裝 Microsoft
DirectX 。

請注意： 若是您的電腦已經安裝 DirectX9.
0，則此畫面將不會出現。



步驟八： 軟體安裝完成後需要重新開機。



連接傳輸線、開啟手機電源

將傳輸線的 USB 接頭端連接至電腦，另一端接頭連接至手機左側的連接埠（詳情請參考華碩 M303 手機使用手冊說明）。接著開啟手機電源，手機開機並連接至電腦時會自動充電。

M303 提供二種傳輸模式，請從手機端「設定→手機設定→傳輸」中選擇要傳輸手機中的資料或是記憶卡中的資料。

啟動軟體


請點選開始功能表中的選取應用程式，或由桌面點選快速啓動圖示 。主畫面顯示後，開始自動偵測手機型號及可用的連接埠（COM Port），連線成功後畫面左下方會出現手機已連線訊息。

手機設定

1. 在手機的功能主選單中選擇「設定→傳輸」，然後在「從電腦下載」項目上按下確認鍵  會出現如下圖「PC 端軟體連結中，請勿移除 USB 傳輸線！」的畫面。



2. 接下來請確認電腦端所使用的連接埠（COM Port）與軟體設定的連接埠相同。
3. 在桌面上以滑鼠右鍵點選「我的電腦→內容→硬體→裝置管理員」，查看連接埠中的「Prolific USB-to-Serial Comm Port」，然後在手機玩家的多媒體管理中心點選「工具→選項」，選擇相同的 COM Port 號碼即可。
4. 連結完成後，即可使用手機玩家來操作或進行資料的下載。



三、功能介紹

主畫面說明

軟體啓動後，首先進入主畫面，在主畫面中提供四項管理手機最佳功能：【個人化資訊管理】—電話簿、行事曆、記事本及同步化管理員、【訊息】—簡訊編輯器與多媒體訊息編輯器、【多媒體管理】—影像總管、鈴聲總管、視訊總管、音頻轉換器及彩框編輯器，以及【同步管理】—備份、還原、Java遊戲下載區及檔案總管。




個人資訊管理

電話簿

清單檢視格式

在主畫面中選取電話簿或點選清單來存取電話簿清單格式，此為預設主畫面，顯示儲存於手機及SIM卡中的所有聯絡人資訊，包括姓名、電話號碼及群組。你可以點選畫面下方的【清單】或【名片】來切換電話簿顯示視窗為清單或名片模式。下圖所示為【清單】格式。



名片檢視格式

點選畫面下方的【名片】以存取電話簿名片格式，你可以點選【清單】或【名片】來切換電話簿顯示視窗為清單或名片模式。



工具列說明：



增加電話簿新聯絡人。你可依類別、電子郵件及地址來輸入電話號碼，或者依家人、朋友、同事、貴賓等來作分類，選取欲儲存於手機或SIM卡，點選確定儲存後離開。



於聯絡人名單中選取一位，然後點選作編輯，完成後點選確定儲存後離開。



於聯絡人名單中選取欲刪除者，點選以刪除。



點選搜尋電話簿中聯絡人。在【尋找】視窗中輸入聯絡人名字以便於電話簿中搜尋，點選【搜尋下一個】開始搜尋。



將您的電話簿備份儲存為 CSV 檔。



下載電話簿聯絡人。



電話簿編輯完畢後，點選以重新整理，過程需費時數秒。



點選手機型號以顯示儲存於手機及SIM卡的聯絡人，型號其後之數字代表手機及 SIM 卡所有聯絡人數。




顯示儲存於手機之聯絡人，其後之數字代表手機所有聯絡人數。




顯示儲存於 SIM 卡之聯絡人，其後之數字代表 SIM 卡所有聯絡人數。

行事曆


行事曆幫助您做好行程規劃以及備忘錄，您可以任意由手機上傳或寫入有關日期的讀取、刪除及新增，共有四種不同顯示方式：每日 、每週 、每月  格式，點選各項圖示以選取您喜愛之顯示格式。




每日格式



每週格式



每月格式



清單格式

工具列說明：



說明事件於此時發生，包括與事件相關之時間主題等訊息，雙擊事件以檢視完整訊息。



增加新事件至行事曆，包括訊息、主題、地點、起／終點時間、提醒鬧鈴時間／鈴聲，以及重複間隔，編輯完成時點選儲存以完成設定，若不欲儲存則點選取消，取消新事件設定而後離開。



點選本圖示或雙擊選取之訊息以開啟視窗，進行內容編輯。



選取行事曆上欲取消之事件，點選本圖示來刪除。




完成行事曆編輯後，點選本圖示以重新整理新增訊息，過程需費時數秒。



點選本圖示自行事曆中檢視今天日期，點選左右箭頭以檢視特定日期或月份。

記事本

記事本幫助提醒您重要日期與約會。



工具列說明：



新增：點選新增並輸入主題及內容，點選儲存以存至手機，或點選取消以取消設定。



編輯：選取欲編輯之記事以編輯，結束後點選儲存以存至手機，或點選取消以取消設定。



刪除：選取欲刪除之記事，再點選刪除。



重新整理：編輯結束後，點選此鍵以重新整理，過程需費時數秒。

同步化管理員

同步化管理員讓手機與電腦同步化，包括聯絡人、行事曆、工作、記事與郵件，確保資訊同步更新。同步化管理員會先將電腦與手機中的資料自動進行同步化。



注意：如果未事先安裝 Microsoft Outlook，同步化管理員將無法運作。

點選【開始】以開始選取項目之同步化，點選【設定】以選取欲進行同步化之項目。同步化完成後，點選【確定】以儲存並離開。

步驟一：點選標籤頁上的【設定】，勾選 / 取消勾選如右圖所示欲同步化之項目，點選【設定】後再開始進行同步化。



步驟二：選取 Outlook 檔案及資料夾，進入設定請點選【進階】。



步驟三：選取同步化方法，將電腦資料與手機進行同步化或反向執行，或執行兩者。



步驟四：選取欲同步化之輸出檔案、資料夾及資料範圍。

步驟五：點選進階以進行進階設定。




說明：選取電腦資料與手機衝突時之解決方法：忽略衝突，先警示使用者，取代電腦或手機上之資料，完成後點選確定以儲存設定，或點選取消以離開設定。




簡訊 / 多媒體簡訊

簡訊編輯器

簡訊編輯器方便實用，讓您的手機輕鬆輸出 / 入讀取、刪除、寄送及接收訊息等功能。



點選 以開始編輯新訊息，輸入傳送對象的電話號碼，或由電話簿中選取一至多個聯絡人，然後輸入內文（字數限制：160 個字元）完成後，點選【寄送】寄出訊息，或點選【儲存至草稿】將訊息存至草稿匣，稍後仍可由草稿匣中編輯該訊息，或點選【取消】離開。



工具列說明：



選取您想回覆的訊息，然後點選此鍵，原訊息與寄件人資訊會顯示於視窗，重寫訊息並點選【寄送】以回覆訊息，或點選【儲存至草稿】將訊息存至草稿匣，稍後仍可由草稿匣中編輯該訊息，點選【取消】可以離開。



選取任一訊息資料夾中之訊息，然後點選此鍵，以純文字檔儲存該訊息之寄件人、寄送時間及內文。



選取欲列印之訊息，點選【列印】來執行。



選取欲刪除之訊息，點選【刪除】來執行。



點選草稿資料夾，從中選取訊息並點選，先前編輯之訊息會顯示於下方視窗，繼續編輯內文，或直接點選【寄送】以回覆訊息，點選【取消】以離開。



訊息編輯完畢後，點選本圖示以重新整理，過程需費時數秒。



點選手機型號以顯示儲存於手機及SIM卡中之訊息，雙擊手機型號圖示可選取隱藏或顯示其他項目。



所有儲存於手機中之訊息在此分類為收到訊息（置於收信匣 ）與發出訊息（置於寄信匣 ），點選 或 以讀取或編輯已儲存訊息。



所有儲存於SIM卡中之訊息在此分類為收到訊息（置於收信匣）與發出訊息（置於寄信匣），點選以顯示收信／寄信匣，點選該圖示以讀取或編輯已儲存訊息。



點選電腦以顯示儲存於電腦中之訊息，雙擊電腦圖示可選取隱藏或顯示下列項目，所有儲存於電腦中之訊息分類如下：收到訊息—置於收信匣發出訊息／發出訊息—置於寄信匣、已發訊息—置於寄件備份 、未完成訊息—置於草稿匣 ，點選收信匣／寄信匣及草稿匣以讀取或編輯訊息。點選寄件備份或垃圾桶 以檢視已寄出或刪除之訊息。選取任一訊息，拖曳以移動／新增訊息到你想儲存的資料匣。

多媒體訊息編輯器

多媒體訊息編輯器方便實用，讓您的手機輕鬆輸出／入讀取、刪除、寄送及接收訊息等功能。



步驟一：點選【輸入】標籤頁

1. 勾選擬建立新 MMS 檔，依照控制板順序建立圖片、文字及音訊以加至 MMS。
2. 選取一個或數個儲存於電腦中的圖片，亦可加入文字或音樂檔，編輯完畢後可選擇將 MMS 上傳至手機或儲存於電腦的指定資料夾中。
3. 勾選擬現存MMS檔，並點選 ，連結至瀏覽視窗以選取MMS檔案，已選取之檔案將會以縮圖形式顯示在下方視窗，點選一個 MMS 檔再點選顯示區，即可播放已選取之 MMS 檔。
4. 顯示區讓您預覽 MMS 檔，點選 即可開始播放選取之 MMS 檔。

步驟二：開始建立訊息，點選【圖片】標籤頁



1. 點選 ，由檔案或資料夾選取圖片，所有選取之圖片將會以縮圖形式顯示於下方視窗。
2. 要加入圖片至 MMS 訊息步驟如下：
 - a. 從故事板中選取一個空白縮圖框（此時縮圖框會成綠色）
 - b. 點選 以自檔案 / 資料夾中選取圖片
 - c. 點選加入
 - d. 重複步驟 a 至 c 以加入更多圖片至故事板
- 所有選取之圖片會以縮圖方式在故事板中顯示。
3. 點選故事板的任一片段，該片段即顯示於預覽畫面，在黑框中輸入文字，效果將在於顯示區播放 MMS 時呈現。
4. 顯示區讓您預覽 MMS 檔，點選 即可開始播放選取之 MMS 檔。
5. 你可先於故事版中加入圖片，自訂每張圖片的播放時間，以製作專屬的 MMS 訊息，點選 以開啟片段時間編輯器作進一步設定，將游標移至故事板上，按右鍵開啟選項，你可以新增、插入、複製或刪除片段。

步驟三：點選【文字】標籤頁來建立文字

1. 文字編輯區讓您能增加及編輯圖片上的文字，您可以改變字體、大小、顏色，並為文字加框，成果將顯示於預覽畫面。
2. 加入文字至訊息中的步驟如下：
 - a. 由故事板中選取一張圖片縮圖
 - b. 於文字編輯視窗中輸入文字
 - c. 選取字體
 - d. 選取字體大小
 - e. 選取字體顏色及其它設定
 - f. 選取喜愛的文字框
 - g. 點選【套用】成果會顯示於預覽視窗，您可任意移動或更改文字框大小
3. 點選故事板的任一片段，該片段即顯示於預覽畫面，在黑框中輸入文字，效果將在於顯示區播放 MMS 時呈現。
4. 顯示區讓您預覽 MMS 檔，點選 ➤ 即可開始播放選取之 MMS 檔。



5. 你可先於故事版中加入圖片，自訂每張圖片的播放時間，製作專屬的 MMS 訊息。點選 ➤ 以開啟片段時間編輯器作進一步設定，將游標移至故事板上，按右鍵開啓選項，你可以新增、插入、複製或刪除片段。


步驟四：點選【音檔】標籤頁來建立音訊

1. 點選 以由資料夾選取音訊檔，所有選取之音訊檔案將會以縮圖形式顯示於下方視窗。
2. 點選一個音檔，再點選編輯以開啟鈴聲美化工具。
3. 點選故事板的一片段，可於預覽畫面檢視，點選一個音檔，然後點選新增，將所選取的音檔加入已選取之片段，音訊的圖示 與標題會出現在預覽視窗下，標示以加入該音訊。
4. 點選預覽視窗下之 鍵以播放新增的音檔，或點選 鍵以刪除新增音檔。
5. 點選故事板的任一片段，該片段即顯示於預覽畫面，在黑框中輸入文字，效果將在於顯示區播放 MMS 時呈現。



6. 你可先於故事版中加入圖片，自訂每張圖片的播放時間，以製作專屬的 MMS 訊息，點選 以開啟片段時間編輯器作進一步設定，將游標移至故事板上，按右鍵開啓選項，你可以新增、插入、複製或刪除片段。
7. 顯示區讓您預覽 MMS 檔，點選 即可開始播放選取之 MMS 檔。

步驟五：點選【輸出】標籤頁來輸出檔案



1. 勾選擯存 MMS 至手機然後點選【擯存】，畫面會顯示標題對話框，輸入你要發送 MMS 對象之電話號碼與 MMS 主旨，再點選擯存。
2. 勾選擯存 MMS 至檔案，按【瀏覽】以開啓瀏覽視窗，選取欲擯存之目的端資料夾，然後點選擯存確定，於下方輸入檔案名稱，完成後按擯存以擯存新 MMS 檔。
3. 顯示區讓您預覽 MMS 檔，點選 即可開始播放選取之 MMS 檔。




多媒體管理

影像總管

上框顯示為從電腦中指定影像檔案 / 資料夾，所選取之檔案將以縮圖形式顯示。

下框顯示為手機中所儲存之全部圖片將以縮圖形式顯示。



工具列說明：



下框右方顯示區中的本圖示表選取一或數個儲存於手機中之影像縮圖，然後點選以將所選取之圖片上傳至電腦中指定的資料夾。



下框右方顯示區中的 圖示表選取一或數個儲存於電腦中之影像縮圖，然後點選以將所選取之圖片下載至手機。



點選一或多個影像，再點選本圖示以電子郵件寄出所選取之影像



列印中心，請參考第 30 頁的詳細說明。



由電腦上選取一或數個影像並點選以開啟影像美化工具，共有兩項主要功能：數位影像暗房、影像合成，請參考下頁的詳細說明。



選取欲刪除之影像，點選以執行。



影像編輯完畢後，點選以重新整理，過程需費時數秒。

數位影像暗房

數位影像暗房有自動分析影功能，如風景分析、曝光度評估、動態範圍分析、膚色偵測及光源偵測，然後數位影像暗房依此進行美化，點選下列各鍵檢視其功能。

風景美化

風景美化工具提供六種影像調整功能來美化影像，先點選影像，再點選功能鍵以檢視套用該功能後的成果，點選為條件可以更精準地調整美化功能，包括曝光、對比、色偏、彩色及生動化。

1. 從下方縮圖點選一張，即可在預覽視窗顯示。
2. 點選一張影像，再點選 每次均可將所選取之影像逆時針翻轉 90 度。
3. 點選 作影像還原。
4. 點選 以檢視上 / 下一張影像。
5. 風景美化提供六種影像調整的功能如下：



膚色美化

膚色美化工具提供三種特效以美化膚色，同時不影響到影像其他部分。

1. 先點選影像，再點選功能鍵以檢視套用該功能後的成果。
2. 使用 鍵以設定膚色，點選 作影像還原。

之前



之後



影像合成




趣味DIY

選取分類影像加入圖片中，先點選此處以選取主題 ，然後挑選你喜愛的影像，雙擊選取的影像即可顯示於圖片上，你可以調整至最合適之大小與位置。

彩色邊框

選取喜愛的像框，雙擊後即可加至照片中。



文字

在文字編輯視窗輸入文字，依據個人喜愛改變其內容，完成後點選套用便可將修改的文字加入圖片中，你可以調整至最合適之大小與位置。

趣味變臉

選取你喜愛的趣味變臉，並於預覽視窗檢視套用於圖片後之效果。

影像特效

任意選取特效以套用於圖片中，從下方縮圖中點選一張，即可於預覽視窗顯示，點選以檢視上 / 下一張圖片。



列印中心



- 從縮圖中點選一或數張圖片，點選 圖示開啓列印中心視窗。若於此時點選 亦可選取檔案加入列印。點選各圖以檢視顯示於右方之資訊，包括檔案名稱、儲存位置、大小及像素維度，勾選圖片上方 確定列印。
- 點選各圖以檢視顯示於右方之資訊，包括檔案名稱、儲存位置、大小及像素維度，先點選圖片，再按圖示 以增加或減少列印頁數。
- 點選 以選取欲新增檔案。

- 點選 以選取圖片列印總數。
- 點選 以清除所有圖片與相關列印設定。
- 選取印表機名稱與紙張選擇，點選 以作進階設定，點選 繼續設定。
- 選取紙張版面。




- 在右方預覽視窗檢視結果，點選 以作進階設定。點選 開始列印。

提示：勾選 以調整內文符合紙張大小。

鈴聲總管

上框顯示為從電腦中指定鈴聲檔案或資料夾，即可以縮圖方式顯示。

下框顯示為所有儲存於手機中之鈴聲檔案以縮圖方式顯示。



工具列說明：



選取一或數個儲存於手機中之鈴聲縮圖，然後點選以將所選取之圖片上傳至電腦中指定的資料夾。



選取一或數個儲存於電腦中之鈴聲縮圖，然後點選以將所選取之圖片下載至手機。



點選一或多個鈴聲檔案，再點選以電子郵件寄出所選取之影像。



鈴聲美化工具。



從縮圖中選取欲刪除之檔案，再點選刪除。



鈴聲編輯完畢後，點選以重新整理，過程需費時數秒。

鈴聲美化工具

從電腦選取一個鈴聲檔案，然後點選

 以開啟下圖所示的鈴聲編輯器。鈴聲顯示區顯示有關現在正在播放的項目訊息，包括名稱、播放時間、音量、速度以及檔案大小。



即時播放工具列說明：



播放已選取之鈴聲檔



停止目前正在播放的鈴聲檔



暫停目前正在播放的鈴聲檔，再次點選即可繼續播放



重複播放已選取之鈴聲檔



減緩已選取鈴聲檔之速度



以加快已選取鈴聲檔之速度



放大播放音量



降低播放音量



提高已選取鈴聲檔之音調



降低已選取鈴聲檔之音調



重新設定已選取之鈴聲檔

鈴聲編輯工具

使用鈴聲編輯工具可修改所選取的鈴聲檔案長度，選擇你要作為鈴聲之音訊部分，然後使用簡易修剪功能來設定鈴聲的起點與終點。請依照下列步驟進行。

1. 拖拉  以設定鈴聲修剪起始點



2. 點選  以套用修剪



3. 拖拉  以設定鈴聲修剪結束點



4. 點選  以套用修剪



5. 完成！點選  以播放修剪後之鈴聲，或停止播放繼續編輯。


注意：設定鈴聲修剪的起 / 終點時，按壓

  以細部調整修剪的起/終點精確位置。

6. 已選取的鈴聲檔案是由 Polyphony 頻道樂器表編製播放，勾選 / 取消勾選表上之項目以編輯或聽取單一聲音，或由數項樂器合奏的聲音。
7. 點選確定以儲存修改後的鈴聲檔案。
8. 點選取消已停止編輯，並回到鈴聲管理員。

視訊總管

視訊總管藉由視訊合成器幫助您管理影片，您可以儲存觀賞，或寄給朋友一起分享。



工具列說明：



點選以郵件寄送



點選以使用視訊合成器來作編輯



點選以刪除所選取之影片片段



編輯後, 點選以重新整理所有檔案.

手
機
玩
家

視訊合成器

視訊合成器是一項影片合成的利器，輕鬆製作文字及過場效果，讓您也能成為製片大師。

使用特定視訊裝置擷取影像或錄製影片

1. 先確定視訊裝置已正確連接至電腦。
2. 點選 以切換至錄影模式。
3. 點選拍攝鍵以開始/停止錄影。
4. 點選單張拍攝鍵以擷取靜止影像。
5. 您可在預覽視窗檢視影像。



工具列說明：



開啟影片舊檔

開啟儲存於硬碟的現存影片檔案



剪輯起點標記

點選剪輯起點標記，拖曳顯示於播放線上之標記至欲開始剪輯點



剪輯終點標記

點選剪輯終點標記，拖曳顯示於播放線上之標記至欲結束剪輯點



加入影片片段

將剪輯之片段加入故事板



影片預覽

預覽由故事板中選取之影片片段



自動強化影片效果

點選此鍵以自動增強影片效果

音頻轉換器音頻轉換器

此處提供儲存音檔至硬碟之功能，然後透過軟體傳送至手機當鈴聲。



選取驅動程式：點選以選取驅動程式

曲目預覽區域

選取光碟機後，預覽區域會顯示預設曲目名稱（以數字表示），曲目起始時間及長度，透過網路連線至CDBB後，會顯示更多有關專輯資訊，如曲目名稱、光碟名稱及演出者，勾選曲目以儲存至硬碟。

序號	名稱	光碟標題	第1首曲子
Track01	0:00:000		
Track02	0:01:706		
Track03	0:06:498		
Track04	0:06:498		
Track05	0:05:570		
Track06	0:05:570		

狀態 / 工具列

預覽區域下方即狀態列及包含兩個按鍵之工具列。


1. 狀態列：點選以檢視光碟資訊，狀態列中會顯示總曲目數及已選取曲目數。
2. 工具列：
 - 全部清除一點選以取消所有已選取曲目。
 - 全部選取一點選以選取所有曲目（此功能只在尚有未選取曲目時有效）。

轉換區域

狀態列下方有供轉換用之設定選項。



轉換：點選以轉換曲目至音檔格式。



1. 格式：支援兩種格式—M P 3 及 WMA。
2. 取樣率：提供三個參數—48KHz、44.1KHz、32KHz。
3. 位元率：壓縮品質越高、音質越好，但是檔案越大。提供 8 個參數—320kbps、256kbps、192kbps、128kbps、96kbps、64kbps、48kbps、32kbps。



ID 3：點選以輸入有關轉換檔案之資訊，如主題、演出者、專輯名稱、類型、年份、曲目數及評論。



輸出：點選以選擇欲儲存轉換檔案之資料夾，或勾選擬建立新資料夾，並依專輯名稱、歌手名稱、下載日期，或輸入新名稱來為新資料夾命名。

彩框編輯器

厭倦了一成不變的彩色邊框嗎？動動手自己製作屬於個人的邊框，也可以和朋友一起分享。

1. 開啓檔案後，在編輯區選擇想要截取的部分，可放大縮小或旋轉，效果可在右方的手機螢幕上預覽。
2. 選擇 框取邊框的大小，然後選擇 決定邊框的形狀。
3. 可自行輸入文字或加入圖片，讓邊框更生動有趣。
4. 編輯完成後儲存，一但儲存後的邊框，就無法再進行編輯的動作，只能下載到手機裡。
5. 手機裡最多儲存 20 個邊框，因此在電腦中需要另存一份備份檔。




工具列說明：

- | | |
|--|--------|
| | 放大 |
| | 縮小 |
| | 旋轉 |
| | 設定邊框 |
| | 選擇預設形狀 |
| | 文字編輯 |
| | 貼圖 |

同步管理


備份

想要輕鬆備份資料嗎？點選主畫面中備份，會出現一個對話框，如右圖所示，選取您想儲存檔案的資料夾，輸入檔案名稱，再點選儲存即可，或點選取消以取消動作。




還原

想要輕鬆回復資料嗎？點選主畫面還原，會出現一個對話框，如右圖所示，選取您想搜尋檔案的資料夾，輸入檔案名稱，再點選開啟即可，或點選取消以取消動作。




Java遊戲下載區

想要下載遊戲嗎？只要點選主畫面中 Java 遊戲下載區，會出現一個對話框，如右圖所示，選取您想開啓檔案的資料夾，輸入檔案名稱，再點選開啟即可，或點選取消以取消動作。



檔案瀏覽

將手機切換至 ASUS M303 大容量儲存裝置，然後連接至電腦，接著會出現檔案瀏覽視窗。



本視窗共有三個選項：

1. 我的相簿：點選以檢視資料夾內容，和點選瀏覽內的資料夾功能相同。
2. 我的音樂：點選以檢視資料夾內容，和點選瀏覽內的資料夾功能相同。
3. 我的影片：點選以檢視資料夾內容，和點選瀏覽內的資料夾功能相同。

支援下列檔案格式：MP3、AMR、JPEG、GIP、PNG、AVI 及 3GP。

手
機
玩
家
